

# マイクロコンポーネントMDシステム

# <sup>™</sup> **UX-W50**-s/-w/-B

#### デモ表示について

本機にはデモ表示機能が用意されています。

電源プラグをコンセントに差し込むと電源が「入」になり、表示窓に本機の特長や機能などを紹介するデモ表示(CD&WMD&カセット、MD→MDハイスピードRECなど)が自動的に始まります。




デモ表示中に本体の■/DEMOを押すと、「DEMO OFF」と表示され、 デモ表示が解除されます。


#### デモ表示が出ないようにするには…


電源「切」のとき、本体の■/DEMOを「DEMO CLEAR」が表示されるまで押したままにします。電源コードを抜き差ししてもデモ表示は始まりません。

詳しくは、「デモ表示機能について」(→9ページ)をご覧ください。









**MDLP** 





お買いあげいただき、ありがとうございます。

# ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に3~6ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 省エネ設計

省エネ回路により本体部は、 電源待機時 消費電力 0.9 W

# 目 次

はじめに	ページ	他の機器の音声を聞く	ペーシ
・安全上のご注意	3	・他の機器の音声を聞く	26
・使用上のご注意		·AUXの音声入力レベルを調節する	26
準備	ページ	録音する	ペーシ
<u>・</u> 接 続		<b>録音する</b> ・MDに録音する前に	27
·他の機器の接続		·MDに録音する	28
·電源コードの接続	9	·B MDに録音する前の設定	28
・各部の名前		·CDの録音	29
·本体		·A MDの録音	29
·表示窓	10	・ラジオ放送を録音する	30
・リモコン(RM-SUXW50-S)	11	・テープの録音(シンクロ録音)	30
・リモコンの準備	12	・他の機器の音声を録音する	
・リモコンに乾電池を入れる		(サウン・デンンクロ録音)	31
・リモコンの操作		・テープに録音する	32
・時計を合わせる		・プログラム録音/ 1 曲録音	
・表示窓を暗くする(ディマー機能)		・プログラム録音	
·操作中に表示を変える		· ] 曲録音	
基本操作	ページ	MDを編集する	ペーシ
・基本操作	14	・タイトルをつける	34
・一時的に消音する	15	・MD を編集する前に	37
·重低音を強調する		・曲を編集する	38
·音質を調節する		·曲を分ける(DIVIDE)	
<sup>ァルファ</sup> サウンドを使う	15	·曲をつなげる(JOIN)	
ラジオを聞く		·曲を移動する(MOVE)	
		·曲を消す(ERASE)	
<ul><li>・ラジオ放送を聞く</li></ul>	10	·全曲を消す(ALL ERASE)	
·放送局を受信する (オート選局、マニュアル選局)	14	・MD をグループ編集する	
・記憶(メモリー)した放送局を選ぶ	10	・グループをつくる(FORM GR)	
には、イング / 07と放送局で展示 (プリセット選局)	16	・グループに登録する(ENTRY GR) ・グループを分ける(DIVIDE GR)	
·オートプリセット(放送局を自動で記憶)		・グルーフをかける(DIVIDE GR) ・グループをつなげる(JOIN GR)	
・マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶	意) <b>17</b>	・グループを多動する(MOVE GR)	
		・グループを解消する(UNGROUP/UNGR	
CD/MDを聞く		·グループを消す(ERASE GR)	
・CD/MD を聞く		タイマーを使う	
·CDを聞く ·MDを聞く			
・CD/MD のダイレクト演奏、基本操作、	17	・タイマーを使う	
リピート演奏	20	·おやすみタイマー ·プログラムタイマーの設定	45
·聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)	20		
**CD/MDの基本操作		知っておいてほしいこと	ペーシ
·CD/MDのリピート演奏		・オートスタンバイ機能を使う	
・CD/MDのいろいろな演奏		・チャイルドロック機能	49
·CD/MDのプログラム演奏		・MD の制約について	50
·CD/MDのランダム演奏		・MD/CDのメッセージ	
·MDのグループ演奏		・CD、MD、テープの取り扱いについて	
・MD のタイトルサーチ	24	・故障かな?と思う前に	
テープを聞く	~-==	・保証とアフターサービス	
·テープを聞く	_	<ul><li>・ビクターサービス窓口案内</li></ul>	5 <i>6</i>
<b>・テーノを闻く</b> ・テープの基本操作		・主な仕様	57
· , · · · ノい卒个床IF	40		

# 安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される |内容を示し ています。

# ⚠ 注意

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される | 内容を示してい ます。

#### • 絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





電源プラグを抜く

# 警告

# 万一、次のような異常が発生した ときはすぐ使用をやめる。

- 煙が出ていたり、へんなに おいがするとき
- 内部に水や異物が入って しまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)







#### すぐに電源を「切」にし、電源プラグをコンセン トから抜く。

異常が発生したまま使用していると、火災や感電の 原因となります。煙が出なくなるのを確認してから 販売店に修理を依頼してください。お客様による修 理は危険ですから絶対におやめください。

# 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。





## 風呂場やシャワー室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因と なります。



水場での使用禁止



# 安全上のご注意(つづき) ーはじめにお読みくださいー

# **企警告**

### 本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



### 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



# 電源プラグは、根元まで確実に 差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。

また、たこ足配線も、 コードが熱を持ち危 険ですのでしないで ください。



# 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



# 本機の上に水の入った容器を置かない。

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。





水ぬれ禁止

## 雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。





# 表示された電源電圧(交流 100 ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国 内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くと ころに置かない。

頭からかぶると窒息の原因 となります。





# ⚠ 注意

電源プラグは、コードの部分を 持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、 コードに傷がつき、火災や 感電の原因となることが あります。電源プラグを 持って抜いてください。



# ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。





# 通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し 込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置 かない
- 設置するときは、壁などから 10 cm以上離す



### 置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となるこ とがあります。

- 調理台や加湿器のそばな ど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温に なる所
- 窓ぎわなど水滴の発生し やすい所



# 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本 機からはみ出るような大 きな物を置くと、バラン スがくずれて倒れたり、 落ちたりして、けがの原 因となることがあります。



# 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、 わずかな電流が流れていま す。安全および節電のた め、電源プラグを抜いてく ださい。



電源プラグを抜く



# 可動部の作動中には無理な操作を 加えない。

一つの動作が終了してから、次の操 作に移ってください。誤動作や故障 の原因となることがあります。

# 安全上のご注意(つづき) ーはじめにお読みくださいー

# ⚠ 注意

# お手入れをするときは、電源プラ グを抜く。

電源が「切」でも本機には、 わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに

接続されている と、感電の原因と なることがあり ます。



電源プラグを抜く

# 移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、 コードが傷つき、 火災や感電の原 因となることが あります。



電源プラグを抜く

# ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さな お子様のいるご家庭では注意してください。



手を挟まれないよう注意



3年に一度は内部の清掃を販売店 に依頼する。

内部にほこりがたまったまま 使用すると、火災の原因と なることがあります。 特に、湿気の多くなる 梅雨期の前に行なう と、より効果的です。



## はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入って から徐々に上げてください。







# ヘッドホンを使用するときは、音 量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聞くと、聴力に悪い影響を およぼすことがあります。





## 雷池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス⊕とマイナス⊖を間違えない
- 電池のプラス⊕とマイナス⊖をショートさせ ない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用し た電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流して ください。

#### 使用上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

### 本機やCD、MD、テープの置き 場所について

故障などを防止するために、次のような場所に は置かないでください。








- 極端に寒い所 テレビや他のアンプ、チュー
- ナーなどのすぐそば
- バランスの悪い不安定な所

- 湿気やほこりの多い所
- 風通しの悪い狭い場所 • 熱器具の近く







- 磁気を発生する所
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しい所

• 本機の使用環境温度は、3℃~ 35℃ です。この範囲外の温度で使用すると、 正しく動作しなかったり故障の原因と なることがあります。

### ステレオを聞くときのエチケット



ヘッドホンをご使用になるときに は、耳を刺激しないよう適度な音量 でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣 近所に迷惑がかからないような音量でお聞 きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るもの です。窓を閉めたりヘッドホンをご使用にな るなどお互いに気を配り、快い生活環境を守 りましょう。このマークは音のエチケットの シンボルマークです。

#### 露がついたら

次のようなとき、本機のレンズに露(水滴)が付い て正しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~ 2時間待ってから、ご使用ください。

付属品の確認 お使いになる前にお確かめください。

不足しているものがありましたら、お買い上げの 販売店にご連絡ください。



リモコン RM-SUXW50-S (1個)



リモコン用 単3形乾電池 (動作確認用、2本)




AMループ アンテナ (1個)



FM簡易型アンテナ (1本)

• この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。




#### 付属のアンテナだけでうまく受信できないとき

#### ■ AM放送

AM 外部端子に3m~5mのケーブル(電線:市販品)を接続し、窓際や屋外になるべく高く水平に張ります。

#### AMループアンテナも一緒に接続しておきます。




#### ■ FM放送

マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使います。

#### FM簡易型アンテナは外します。

市販の同軸ケーブルとアンテナコネクター(別売り)を用意してください。

FM 屋外アンテナ



アンテナコネクター VZ-71A(別売り) 共聴アンテナ端子などへ

電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がアンテナコネクターと 一緒にご利用になれます。


#### ご注意

- スピーカーコードの白線と黒線を逆に接続する と、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注 意ください。
- スピーカー端子の⊕と⊝をショートさせないでください。故障の原因となります。
- 本機のスピーカーは、防磁設計(JEITA仕様)に なっておりません。テレビの近くに設置するとテ レビに色ムラを生ずることがあります。テレビと は10cm以上離して設置してください。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。


#### 他の機器の接続

• ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。

市販のイコライザー内蔵タイプのレコードプレーヤーなど、アナログ機器を AUX 端子に接続します。



### 電源コードの接続「すべての接続が終了してから



## デモ表示機能について

電源プラグを家庭用コンセントに接続すると、電源が「入」になり、表示窓に「Hello」が表示されてから「DEMO START!」と表示され、本機の特長や機能を紹介するデモ表示が自動的に始まります。デモ表示中に本体の■/DEMOを押すと、

「DEMO OFF」と表示され、デモ表示

が解除されます。

本機のいずれかの操作をしても、 デモ表示は解除されます。



### デモ表示を再開するには…

電源「切」のとき、本体の■/DEMOを押します。

デモ表示が出ないようにするには…

電源「切」のとき、本体の■/DEMOを「DEMO CLEAR」が表示されるまで押したままにします。 電源コードを抜き差ししてもデモ表示は始まりません。


元に戻すときは、■/DEMOを「Hello」が表示される まで押したままにします。

## 🍟 お知らせ

• 長期間使用しないときは、コンセントから電源 コードを抜いておいて安全と節電に心がけてく ださい。

# 各部の名前 -( )内の数字のページに説明がありますー

#### 本体




- ① カセットホルダーと≜ PUSH OPEN (テープ取り出し)(25)
- ② **α** SουΝD (15)
- 3 AHB PRO (15, 49)
- ④ ▲ B MD (取り出し) (20)
- ⑤ B MD挿入口 (19)
- ⑥ 録音ボタン
  - MD REC (29~31, 33)
  - A ► B MD REC (29, 33)
  - TAPE REC (32, 33)
- ⑦ VOLUMEつまみ (14)
- (8) ▲ (CD取り出し) (18)

### 9 PHONES (ヘッドホン) 端子

ミニプラグ付ヘッドホン (別売り) をつなぎます。 プラグを接続するとスピーカーから音は出なくなります。

- (DOWN), ►► (UP)
  - ・ラジオ (16, 17)
  - · CD (20, 22, 23)
  - A MD/B MD (20, 22, 23)
  - ・テープ (26)
  - (停止)
  - デモ (表紙, 9)
  - · CD (20)
  - A MD/B MD (20)
  - ・テープ (26)
- ① CDトレイ (18)
- (12) 操作ボタン
  - FM/AM/AUX (16, 17, 26)
  - CD ⊳/II (18)
  - A MD ⊳/II (19)
  - B MD ⊳/II (19)
  - TAPE <| □ (25)
- (13) MD REC MODE (29~31, 49)
- (4) A MD挿入口 (19)
- (15) ▲ A MD(取り出し) (20)
- 16 表示窓
- ① ①// (電源) (14)
- (18) リモコン受光部 (12)


#### 表示窓



- 19 CD表示 (18)
- ② A MD表示 (18)
- ②1) B MD表示 (18)
- ② テープ表示 (25)
  - ・ ◀ ▶: テープ走行方向表示
  - ・(之): リバースモード表示

- ② STEREO表示/MONO表示 (17)
- ② タイマー表示 (45~48)
- ② A.STANDBY表示 (49)
- ②6 SEARCH表示 (24)
- ② 演奏モード表示 (21~23)
- ② AHB PRO表示 (15)
- ② α SOUND表示 (15)
- ③ MD録音状態表示 (28)
- ③1) 情報表示部

### リモコン(RM-SUXW50-S)



- ① 電源 (14)
- ② 表示/文字 (13, 17, 24, 30, 35, 36)
- 3 CANCEL (13, 22, 24, 35, 36, 38, 41, 48)
- 4 SET (13, 17, 24, 26, 35, 38~44, 46, 47)
- 5 ENTER (17, 24, 38~44)
- (6) |◀◀, ▶▶|
  - ・ラジオ (16, 17)
  - CD (20, 22, 23)
  - A MD/B MD (20, 22, 23)
  - ・テープ (26)
  - (停止)
  - CD (20)
  - A MD/B MD (20)
  - ・テープ (26)

I<<.>>I (23, 35, 42~44)


- ⑦ タイトルサーチ(24)
- (8) B-MD ►/II (14, 19)
- ⑨ TAPE ► (14, 25)
- ① リピート(21)
- ① リバースモード(25)
- ① 時計/タイマー(13, 46)
- (13) オートスタンバイ(49)
- (14) 低音/高音(15)
- 15 消音(15)
- 16 音量 +、- (14)
- ① グループREC(28)
- 18 RECモード(29~31)
- (19) LP:(28)
- 20 ディマー(13)
- 2) **a** sound (15)
- 22 AHB PRO(15)
- 23 FMモード(17)
- 24 スリープ(45)
- 25 FM/AM/AUX(14, 16, 17, 26)
- 26 再生モード(22, 23)
- 27 CD ►/II (14, 18)
- 28 A-MD ►/II (14, 19)
- ② グループタイトル/編集 (35,41~44)
- ③ タイトル/編集 (17, 35, 38~41)
- ③1) オートプリセット (17)
- 32 10, +10 (24, 35, 36)
- ③ 数字ボタン (13, 17, 20, 22, 24, 35)

# リモコンの準備

#### リモコンに乾電池を入れる

単3形の乾電池2本をリモコンに入れます。


### 1 裏ぶたをあける



### 2 乾電池を入れる


単3形乾電池を2本入れます。

リモコン内部の表示に 極性を合わせ、⊕/⊖を 正しく入れてください。



### 3 裏ぶたをしめる

「カチッ」と音がして しまります。



- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池 と交換してください。
- 一度使用した電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池(アルカリとマンガン)と混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れなどの原因となります。

### リモコンの操作

リモコンを使うときは、本体正面に向けて正しく操作してください。極端に斜めの方向から操作したり 手前に障害物があると、信号が届かなくなります。




• 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。

交換するときは、2本とも同じ種類の新しい単3 形乾電池と交換してください。

リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。

# 時計を合わせる

現在時刻と曜日を設定します。



#### ご注意

- 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。 タイマー操作をするときは、事前に時刻を設定 し直してください。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れた ときは、「O:OO MON.」表示に戻ります。もう一 度正しい時刻に合わせてください。

解 説 24時間表示の時計と曜日を合わせます。

• 電源が「入/切」どちらの状態でも設定でき ます。

#### 例:午前10時10分に合わせるとき

● を押す

0:00 MON.

「時」表示が点滅

2分以内に

▶ (または ( )で「時」を合わ せてから 🖱 を押す

> **▶** (または **▶** )で「分」を合わ せてから 🖱 を押す

> **▶** (または **▶** )で「曜日」を合 わせてから 📛 を押す

#### 曜日表示:

MON. →月曜日

TUE. →火曜日

WED. →水曜日

THU. →木曜日

FRI.→金曜日

SAT.→土曜日

SUN. → 日曜日

- ▶►I (またはI◄◄)を押したままにすると、 連続して変わります。
- 電源「**入**」のときは、数秒後にソース(音源) の表示に戻ります。
- 「曜日」の**SET**を押す前に、**CANCEL**を押 すと「分」さらに「時」の設定に戻ります。 「分」のSETを押す前に、CANCELを押す と「時 |の設定に戻ります。

# 時刻を合わせ直す

時刻を合わせ直すときは、時計/タイマーを4回押 して、時計を表示させてから、**手順2**の操作をしま

現在時刻は、テレビ放送の時刻表示や電話の時報 案内などを利用してください。

### 時刻を数字ボタンで合わせる

**手順2**のとき数字ボタンを使って「時 | と 「分 | を 合わせることもできます。

午前12時にする

: (+10) → (2)

午後8時にする

: (+10) **→** (10)

(20:00)

, または **(+10**) を2回

押したあと を押す

● を押したあと

25分にする

: (±10) → (±10) → (5)

30分にする

 $\vdots (+10) \rightarrow (+10) \rightarrow (10)$ 

◯ を押す

• 「曜日」は数字ボタンで合わせることはできま せん。

## 表示窓を暗くする(ディマー機能)

● を押す

押すごとに表示窓の明るさが次のように変わ ります。

DIMMER 1 :表示部→明るい、照明→暗い

DIMMER 2:表示部→暗い、照明→消える

·DÍMMER OFF: 表示部→明るい、照明→明るい

# 操作中に表示を変える

を押す

ソース(音源)がMD以外のとき:

押すごとに**時計と曜日表示 ↔ ソース(音** 源)表示に切り換わります。

B MDデッキにMDが入っているときは、 MDの録音残量時間(REC REMAIN表示) も見ることができます。

ソース(音源)がMDのとき:

「MDの演奏中にタイトルなどを見るには」 (**→20**ページ参照)をご覧ください。

# 基本操作

\* 以後、本書では、主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前 や似た記号のボタンは、同じ働きをします。また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。



# ⑦お知らせ

- 電源「切」のとき▲(CD取り出し)を押すと、電 源が入りディスクトレイが出てきます。
  - **▲ A MD**または**▲ B MD**(MD取り出し)を押 すと、電源が入り、MDが入っているときは出て きます。
- 電源「切」のときは、MDを入れることはできま せん。無理に押し込むと故障の原因となりま す。

### 電源 $\bigcirc$

### **を押す**(本体は **小**// を押す)

電源が入り、「Hello」が表示されたあと、現 在のソース(音源)名が表示されます。

#### イチ押しプレイ:

• CD ►/II 、A-MD ►/II 、B-MD ►/II 、 TAPE **▼ ► 、FM/AM/AUX**のいずれか を押したときも電源が入り、ソース(音源) も変わります(CD、MD、テープが入って いるときは、演奏が始まります)。



# A-MD B-MD TAPE

# のいずれかを押して再生する ソース(音源)を選ぶ

	操作	参 照 ページ
CDを聞く	CDを入れ、CD ►/II (CD ▷/II) を押す。	18
MDを聞く	A MDまたはB MDデッキ にMDを入れ、A-MD ►II (A MD ▷/II) または B-MD ►II (B MD ▷/II) を押す。	19
ラジオを聞く	FM/AM/AUXを押して FMまたはAMを選び、 聞きたい放送局を選局する。	16
テープを聞く	テープを入れ、TAPE ◀▶ (TAPE ◁▷) を押す。	25
他の機器の音声を聞く	他の機器をつなぎ、 <b>FM/AM/AUX</b> を押して AUXを選ぶ。	26

3



# を押して音量を調節する

- VOLUME 0~40の範囲で調節で きます。
- 本体のときは、VOLUMEつまみを 回します。

#### 4 使い終わったら 雷源を切る



# を押して

表示窓に「See You」が表示されたあと、 現在時刻と曜日が表示されます。

# 一時的に消音する

解 説

電話のときなど、ボタン一つで簡単に音を消 すことができます。

# 🌑 を押す

「FADE MUTING」と表示され、音量が「O」 まで下がります。

もう一度消音を押すと、徐々に元の音量に 戻ります。

リモコンの音量を押すまたは、本体の VOLUMEつまみを回して音量を上げる こともできます。

# 重低音を強調する

《HB PRO)\* を押す

押すごとに「オン**↔ オフ**|が選べます。 「オン」(お買い上げ時の状態)のときは表示 窓に AHB PRO が表示され、クリアで迫力 のある重低音が楽しめます。

\* AHB PRO

Active Hyper Bass PROの略です。

# 音質を調節する

<sup>館∕顧</sup>をくり返し押して「BASS」 (低音)または「TREBLE」(高音)を 選ぶ

表示中に



# を押して調節する

-5~0~+5の範囲で調節できま す。

• 音質調節の表示は、数秒後にソー ス(音源)表示に戻ります。

# αサウンドを使う

解 説

α波周波数のゆらぎで、いやしを目指した  $\alpha$ サウンド\*をお楽しみください。

# を押す

押すごとに次のように変わります。

プルファ サウンド α SOUND : 自然な音の広がりを NATURAL 実現します。 (ナチュラル)

α SOUND SMOOTH

: 耳に快い音を実現し

ます。

DEEP<sub>(F1-7)</sub>

w SOUND : さらに深い音の広が りを実現します。

 $\alpha$  SOUND :  $\alpha$ サウンド解除

(お買い上げ時の状態)


• αサウンドを「**オン**」にすると表示窓の  $\alpha$  SOUND 表示が点灯し、ひろがりのある 音が楽しめます。

#### \*αサウンドとは…

 $\alpha$ (アルファ)波は、人がリラックスしているとき に発生する脳波の一つと言われています。ビク ターの α DIMENSION SOUNDは、サラウンド 回路の要である左右差信号(L-R間接音)に $\alpha$ 波 周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいま す)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を 自然に補正することにより、聞くだけでリラック スできるような自然で心地よい音づくりを目指 しました。

# ⑦お知らせ

 音量の調節、AHBPROやαSOUNDの効果は、スピー カーとヘッドホンの音声に効きます。録音される音 には影響ありません。



# 🍟 お知らせ

マニュアル選局の場合、FM放送では0.05MHzずつ、AM放送では9kHzずつ周波数が変わります。

FM放送 0.05MHzずつ : 76.00MHz~108.00MHz AM放送 9kHzずつ : 531kHz~1629kHz

- 本機は、テレビ1ch:95.75MHz、2ch:101.75 MHz、3ch:107.75MHzの音声を受信すること ができます。
- 電源を「切」にしたり他のソース(音源)に切換えたとき、最後に受信していた放送局が記憶されます。 再びラジオに切換えると、同じ放送局が受信できます。
- 本機はAMステレオ放送には対応しておりません。

#### ご注意

電源コードをコンセントから抜いたり停電があると、記憶(メモリー)した放送局が消去されることがあります。

# 放送局を受信する

(オート選局、マニュアル選局)

1 を押してFM放送または AM放送を選ぶ

ソース(音源)がラジオになります。

2つの選局方法があります。

#### オート選局

周波数が変わり始めるまで押したままに します。変わり始めたら指を離します。放 送局を受信すると周波数が止まります。 途中で止めるときは、ボタンを「ポン」と 押します。

#### マニュアル選局

押すごとに周波数が変わります。

- FMステレオ放送を受信すると、**STEREO**表示が点灯します。
- 電波が弱く、オート選局で受信できないとき はマニュアル選局に切換えてください。

## 記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局)

解説

オートプリセットまたはマニュアルプリセット(**→17**ページ参照)で記憶(メモリー)させた放送局を呼び出します。

1 を押してFM放送または AM放送を選ぶ

(プリセット選局)

数字ボタンの使いかたは、右の説明を参照してください。

# オートプリセット

(放送局を自動で記憶)

解

FM放送とAM放送のオートプリセットは別々 に行います。

説

受信できるすべての放送局、またはプリセッ トの最大数(FM:30局、AM:15局)まで記憶 されると、オートプリセットは終了します。

# を押してFM放送または AM放送を選ぶ

オートプリセット

# 🌘 を2秒以上長押しする


周波数が変わり始めたら指を離します。終了 するとプリセット番号1の放送局が受信さ れます。

- 雑音の多い放送局もプリセットされることが あります。このようなときは、マニュアルプリ セットで選び直してください。
- オートプリセットすると、放送局は上書きさ れます。

### 数字ボタンの使いかた

### 1~10の番号を選ぶとき






### 11以上の番号を選ぶとき

15を選ぶ: (+10) → (5)



20を選ぶ: (+10) → (10) と押します。

21以上の番号を選ぶとき



30を選ぶ: (+10) → (+10) → (10) と押します。

## FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき

# ◯ を押して受信モードを切換える

表示窓のMONO表示が点灯し、聞きやすくなる ことがあります(このとき音声はモノラルになり ます)。

#### 元に戻すときは

もう一度、FMモードを押します(FM AUTO)。 オート受信に変わり、FMステレオ放送のとき は、STEREO表示が点灯します。

# マニュアルプリセット

(放送局を手動で記憶)

# を押してFM放送または AM放送を選ぶ

(または (せ))を押して記 憶させる放送局を選ぶ

> →16ページ「放送局を受信する(オート選 局/マニュアル選局) |参照。

● を押す

「**SET**」が点滅します。\_\_\_**\_点滅中に** 

4 数字ボタン( 1 ~ 10 、 10 ) を押してプリセット番号を選ぶ

> • 数字ボタンの使いかたは、左下の説明を 参照してください。

# ( を押す

「STORED | が表示されます。表示が消える と記憶(メモリー)されます。

## 放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信中の放送局に、最大8文字 までの局名をつけることができます。なお、オート 選局やマニュアル選局で受信中はできません。

#### タイトル/編集





⇒ 文字の入力方法は35ページの「タイトル ENTER をつける」の**手順4**参照。

3. ( ) を押す

「STORED」が表示され、入力した局名が 登録されます。

# CD/MDを聞く





#### ご注意

- ・キャッシュカードや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD)は、CDトレイと形状が合わないため、故障の原因となります。絶対に使用しないでください。
- CDにセロハンテープが張ってあったり、レンタルCDのラベルなどの糊がはみ出ていたり、はがしたあとのあるCDは使用しないでください。そのままCDプレーヤーに入れると、CDが取り出せなくなるなど故障の原因となります。

## CDを聞く

# 1 本体の - □ を押す

CDトレイが出てきます。

• 電源[切]のときは、電源が入ります。

# 2 CDをCDトレイに置く

8センチディスクは 内側の凹部に置きます。

> ラベル面を上側 にします



# 3 本体の <sub>-</sub>□ を押してCDトレイを 閉める

4



(本体はCD ▷ /II ) **を押す** 

ソース(音源)がCDになり、演奏が始まります。CDの演奏が終わると自動停止します。

#### 例:CD を演奏中の表示



• 停止中は、総曲数と総演奏時間が表示されます。

### 表示窓のCD表示について

ソース(音源)が「**CD**」のとき、CDトレイに入れたCDが読み込まれると、CD表示が点灯します。 CDトレイが出てくるとCD表示は 消灯します。



• 演奏中および一時停止中は点滅します。

#### 表示窓のMD表示について

A MD(またはB MD)挿入口に MDを入れると、表示窓のA MD (またはB MD)表示が点灯します。

演奏中および一時停止中は点滅します。




MD表示が点灯しているとき、新たにMDは入りません。無理に押し込むと故障の原因となります。

# MDを聞く

# MD挿入口(A MDまたはB MD) にMDを入れる

矢印のある面を上にして、矢印の向きに正し く差し込みます。MDは途中から中に引き込 まれます。





ソース(音源)がAMD(またはBMD)の場合、 「AMD(またはB MD) READING と表示さ れたあと、総曲数と総グループ数\*、総演奏時 間が表示されます。ディスクにタイトルがあ るときは、ディスクタイトルが表示されてか ら、総演奏時間が表示されます。長いタイトル はスクロール表示されます。

ソース(音源)がA MD(またはB MD)の場 合、未録音のMDを入れると「BLANK DISC と表示されます。

# A MDデッキのとき:



^ (本体はA MD ▷ /Ⅱ )を押す

## B MDデッキのとき:

B-MD

<sup>∫</sup>(本体はB MD ⊳/Ⅱ )**を押す** 

ソース(音源)がA MD(またはB MD)にな り、演奏が始まります。

曲番号や演奏経過時間、グループ番号が表示 されます。曲にタイトルがあるときは、曲タイ トルが表示されてから、演奏経過時間が表示 されます。長いタイトルはスクロール表示さ れます。

A MD(またはB MD)の演奏が終わると自動 停止します。

#### 例:A MD を演奏中の表示



\* グループ分けされていないときは「--」 表示 になります。

### CDについているマークを確認して







文字のある面に pigital audio lecordable または ReWritable のいずれかマークが入っているCDをお使いくだ さい。DVDやビデオCDは再生できません。

• 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスク については、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠 するディスクであることをお確かめください。

#### CD-R/CD-RW ディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、 ファイナライズ処理されているディスクに限り本 機でお楽しみいただけます。

- 音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが演奏できます。 ただし、ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプ
  - レーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で再生 できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディス クの使用上のご注意をよくお読みください。
- MP3 などの音声ファイルの再生または CD テキスト の表示には対応しておりません。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのある CD-RWディスクは、いったん全曲を消去してくださ い。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピー カーを破損するなどの原因になります。

本機のMDプレーヤーは、MDLP(「MDLPについ て |参照) で録音された曲の演奏に対応しています。

#### **MDLPについて**

音声圧縮技術ATRAC3により、MDを最長4倍の 長さに使えるステレオ長時間録音モードを MDLP といいます。LP4モードでは、4倍長ステレオ録音 ができ80分MDで最長320分の録音·再生が可能 です(LP2モードでは2倍長ステレオ録音・再生)。

#### MDの再生モード

MDは録音したときの録音モード(SP、LP2、 LP4)に従って演奏されます。演奏が始まると、そ の曲の再生モード(録音モードと一致します)が 表示窓に表示されます。

•SP :本機でステレオ録音したMDまたは MDLPに対応していないMDレコーダー で録音したMDのとき

• LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

LP4:4倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

# CD/MDのダイレクト演奏、基本操作、リピート演奏



# 聞きたい曲を指定する (ダイレクト演奏)


聞きたい曲を数字ボタン



停止中は、押した数字の曲番号が表示され、 ダイレクト演奏が始まります。

### 数字ボタンの使いかた

1~10の番号を選ぶとき



11以上の番号を選ぶとき

15を選ぶ: (+10) → (5)

20を選ぶ: (+10) → (10) と押します。

21以上の番号を選ぶとき

25を選ぶ: (+10) → (+10) → (5)

30を選ぶ: (+10) → (+10) → (10)

と押します。

## CD/MDの基本操作

### ■ 演奏を停止する

(1) (1) を押す

### ■ 演奏を一時停止する

① CDのときは演奏中に を押す

A-MD

A MDのときは演奏中に を押す

B MDのときは演奏中に を押す

演奏時間表示が点滅します。

• もう一度押すと、停止したところから演奏 が始まります。

#### ■ 曲の頭出しをする(スキップ)

演奏中に (または (\*\*\*))を押す

次の曲(または演奏中の曲)の頭出しができま す。くり返し押すと、さらに前後の曲の頭出し ができます。

• 停止中に押すと、1曲ごとの演奏時間が表 示されます。

### ■ 曲の早送り/早戻しをする(サーチ)

- (1) 演奏中に (または (または (また))を押したま まにする
- (2) 聞きたいところで指を離す 指を離したところから演奏が始まります。

## ■ MDを演奏中にタイトルなどを見るには

① 参/対 を押す

曲数と演奏時間、曲タイトル、グループタイト ル、現在時刻などが順番に表示されます。 停止中に押すと、総グループ数、ディスクタイ トル、現在時刻と曜日を見ることができます。

- ソース(音源)がA MDで、B MDデッキに MDが入っているときは、MDの録音残量時 間時間(REC REMAIN表示)も見ることが できます。
- ソース(音源)がCDのときは、「操作中に表 示を変える (→13ページ)をご覧ください。

### ■ CD/MDを取り出す

CDを取り出す:本体の▲ (CD取り出し)を押す CDトレイが出てきます。

A MDを取り出す:本体の▲ A MDを押す B MDを取り出す:本体の▲ B MDを押す 出てきたMDは抜き取ってから他の操作をして ください。

# CD/MDのリピート演奏

## CDのリピート演奏:

#### 

BMD ALL AHB PRO ALL 表示なし (解除) (REPEAT TRACK) (REPEAT OFF)

REPEAT ALL: CDの全曲をくり返し演奏


(全曲リピート) します。

REPEAT TRACK: 現在演奏中の曲、またはこ (1曲リピート) れから演奏する1曲をくり

返します。

## MDのリピート演奏:

# 1 を押してリピートモードを選ぶ



REPEAT 1 MD: 演奏するMDデッキの全曲 (1枚MD全曲 をくり返し演奏します。

リピート演奏)

REPEAT TRACK: 現在演奏中の曲、またはこ(1曲リピート演奏) れから演奏する1曲をくり

返します。

REPEAT MD ALL: A MDとB MDデッキの両 (A MD→B MD 方のMDが連続してくり返

連続リピート演奏)し演奏します。

A MDとB MDデッキが両 方とも通常演奏のときだ け選べます。

#### リピート演奏のモードを解除する

**リピート**をくり返し押して「**REPEAT OFF**」を 選びます。

- CDまたはMDを取り出したり電源を「**切**」にしても、リピート演奏のモードは解除されます。
- MDの場合「REPEAT MD ALL」のときは、停止中に再生モードを押して解除することもできます。

#### CD/MDのいろいろな演奏と リピート演奏を組み合わせたとき

- CDのプログラム演奏(→22ページ参照)と REPEAT ALL(リピート全曲演奏)を組み合わ せると、プログラム演奏をくり返します
- CDのランダム演奏(→23ページ参照)と REPEAT ALL(リピート全曲演奏)を組み合わせると、ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。
- MDのプログラム演奏(→22ページ参照)と REPEAT 1MD(1枚リピート全曲演奏)を組み 合わせると、プログラム演奏をくり返します
- MDのランダム演奏(→23ページ参照)と REPEAT 1MD(1枚リピート全曲演奏)を組み 合わせると、ランダム演奏の曲順はくり返され るたびに異なります。
- MDのグループ演奏(**→23**ページ参照)と REPEAT 1MD(1枚リピート全曲演奏)を組み 合わせると、1つのグループ内の全曲をくり返 します。

# CD/MDのいろいろな演奏



### 🍘 お知らせ

- プログラム演奏のとき33曲目をプログラムすると、「MEMORY FULL」と表示され、これ以上プログラムできません。
- プログラムの総演奏時間が、CDは1時間40分以上、MDは2時間30分以上になると
   「ーー:ーー」と表示されます。
- グループがないMDでグループ演奏の操作をした ときは、通常演奏と同じになり、表示窓のGROUP 表示が消灯ます。

# CD/MDのプログラム演奏

解 説

進

備

• 最大32曲までプログラムできます。

CDのとき:CD ▶/II → ■を押す A MDとき:A-MD ▶/II → ■を押す B MDとき:B-MD ▶/II → ■を押す

演奏するソース(音源)にして、停止中に操作します。

**1** ○ をくり返し押して本体表示 窓にPROGRAMを点灯させる

例: CD のプログラム演奏のとき



すでにプログラムされているときは、 曲番号、プログラム番号と総演奏時間が 表示されます。 **>**|数字ボタンを押してプログラムす



- 数字ボタンの使いかたは**20**ページ「聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)」を参照してください。
- 番号を間違えたときは、CANCELを押します。最後のプログラム内容が消えます。

**3** CDのとき: 👝 を押す

A MDのとき : (A-MD) を押す

B MDのとき : (B-MD) を押す

プログラムした曲の演奏が始まります。
・ 演奏が終わると自動停止します。

#### プログラムの内容を確認する

停止中に ▶▶(または ▶◀)を押と、プログラム の曲順を確認することができます。

#### プログラムを修正する

停止中に**CANCEL**を押すと、プログラムの最後の曲から順番に削除されます。

#### プログラム演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、表示を「**PROGRAM**|以外にします。

#### プログラム内容をすべて削除する

CANCELを2秒以上長押しします。すべてのプログラム内容が消去されます。

CDまたはMDを取り出す、または電源を「**切**」にしたときもすべてのプログラムが消去されます。

## CD/MDのランダム演奏

解説

 CDまたはMDに収録されているすべての 曲を、本機がランダム(無作為)に選んで演 奏します。

・ CDのとき:CD ▶/II → ■を押す

演奏するソース(音源)にして、停止中に操作します。

# 1 きくり返し押して本体表示 窓にRANDOMを点灯させる

例:A MD のランダム演奏のとき



2 CDのとき: 😁 を押す

A MDのとき :(A-MD) を押す

B MDのとき : (B-MD) を押す

最初の曲の曲番号が表示され、演奏が始まります。

- ▶►I を押すと、現在演奏中の曲を飛ばして次の曲を演奏します。
- I◀◀ を押すと、演奏中の曲の頭出しをします。前の曲には戻れません。
- 収録されている曲の演奏がすべて終わる と自動停止します。
- 一度演奏した曲は、再び選曲されません。

#### ランダム演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、表示を「**RANDOM**」以外にします。またはCD、MDを取り出すか、電源を「切」にします。

## MDのグループ演奏

解説


• 選んだグループに登録されている曲だけを 演奏します。

A MDとき:A-MD ▶/II → ■を押す B MDとき:B-MD ▶/II → ■を押す

**準** 演奏するソース(音源)にして、停止中に操作 備 します。

# 1 きくり返し押して本体表示窓にGROUPを点灯させる

例:AMDのグループ演奏のとき



2 A MDのとき : A-MD を押す

B MDのとき : B-MD を押す

グループ1の最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

グループ 1 を聞くときは、手順3の操作を しないで、このままお聞きください。

# 3 (または ♥ )を押して演奏 するグループを選ぶ

選んだグループの最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

グループ登録された曲の演奏がすべて終わると自動停止します。

#### 同じグループ内の演奏曲を変える

**▶▶** (または **▶◆**)を押します。

他のグループの曲や、グループ登録されていない曲を選べません。

#### 演奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に>>|(または|<<)を押します。

通常演奏中に上記の操作をすると、そのグループの最初の曲からMDの最後の曲まで演奏されます。

#### グループ演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、表示を「GROUP」以外にします。

MDを取り出したり電源を「切」にしても、 グループ演奏のモードは解除されます。

# MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルやグループタイトルを探して (タイトルサーチ)演奏することができます。タイトル を探したいMDを本機に入れておきます。



#### タイトル入力に使うボタン

表示/文字 : 文字の種類を切換えます。 +10(または10): 入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0):文字を入力します。

**CANCEL** : 入力した文字を消します。

詳しい入力方法は36ページの「タイトル入力の しかた」をご覧ください。

# 

- タイトルサーチの場合、空白(スペース)も文字として扱われますが、空白(スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- タイトルサーチでは、英大文字と英小文字は区別されます。

# 1 曲タイトルを探すとき:

イトルサーチ ● を1回押してから、 ● を押す

# グループタイトルを探すとき:

タイトルサーチ を2回押してから、 を押す

表示窓に入力表示が現れます。

- 演奏中のときは停止します。
- ソース(音源)がMD以外のときは、タイト ルサーチができません。

#### 例:曲タイトルを探すとき



# **フ** 探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の1~5文字まで入力します。

**例:**「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを、「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

- タイトル入力に使うボタンは、上の説明を ご覧ください。
- タイトルが記録されていない曲(NO TITLE)を探すときは、何も入力しないで手順3に進みます。
- 途中でやめるときは、タイトルサーチを押します。

# **3** ○ を押す

「SEARCH....」と表示され、タイトルサーチが始まります。曲が見つかると演奏が始まります。

演奏が終わると再び次のタイトルサーチが始まります。

該当する曲が見つからないときは、

│「SEARCH END」と表示され、停止します。


#### 次の曲を探すには

▶▶ を押すと、「SEARCH....」と表示され次の曲のタイトルサーチが始まります。曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示され、タイトルサーチが終了します。

#### タイトルサーチを途中でやめる

**タイトルサーチ**を押します。タイトルサーチが解除され、演奏中の曲の頭に戻って演奏を続けます。

# テープを聞く



本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対応 しています。ハイポジションテープ(TYPE II)や メタルテープ(**TYPE IV**)は、特性が異なるため お勧めできません。再生すると音質が変わりま す。


#### ご注意

- テープにたるみがあると、機械内部に巻き込ま れたり故障の原因となります。ご使用の前にた るみを取り除いてください(**⇒53**ページ参
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用 しないでください。長い時間の録音または再生 に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、 機械内部に巻き込まれる原因となります。


# カセットホルダーの ▲ PUSH OPEN 部分を押して 開け、テープを入れる

A面を上にし、テープの見える面を手前にし て入れます。

▲PUSH OPEN 部分 ▲PUSH OPEN部分 を押してカセットホル を押してカセットホル ダーを開ける



- C-90(90分)以下の長さのテープをご使 用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、「カ チッ」と音がするまで確実に押して閉めて ください。



# を押してリバースモードを選

#### ιζï

押すごとに、表示窓のリバースモード表示は 次のように切換わります。

- **二**: A面(おもて面)からB面(うら面)へ の往復再生
- (**二)** : AB両面の**連続再生**(再生を停止 するまでくり返し)
- : A面(おもて面)、またはB面(うら 面)のみの**片道再生**

#### 3 TAPE (本体は TAPE <>> )を押す

テープの再生が始まります。

- TAPE ◀▶ を押すごとに、テープの走行方 向が変わります。テープを入れた最初は、必 ず**順方向(おもて面…A面)**から走行します。
- テープのA面再生中は右向きのテープ走行 方向表示(▶)が、テープのB面再生中は左向 きのテープ走行方向表示(◄)が表示されま
- 巻き終わると自動停止します。

#### 表示窓のTAPE表示について

カセットホルダーにテープを入れて 閉めると、TAPE表示が点灯します。 カセットホルダーを開けると TAPE表示は消灯します。

TAPE表示

CD

B MD

TAPE|

再生中は点滅します。

# テープを聞く(つづき)



# 他の機器の音声を聞く

本機背面のAUX端子に接続した他の機器の音声を楽しむことができます。



# テープの基本操作

### ■ 再生を停止する

① 📵 を押す

カセットホルダーを開けてテープを取り出すときは、必ず ■ (停止)を押して再生を止めてからカセットホルダーの ▲ PUSH OPEN(テープ取り出し)を押します。

## ■ テープを早送り/巻き戻しする

- ① 📂 (または 🔫 )を押す
  - 順方向(►)の再生中は、►►I が早送り、I◄
     が巻き戻しになります。
  - ・逆方向(◄)の再生中は、I◄
     が早送り、▶▶I
     が巻き戻しになります。
  - 早送りまたは巻き戻し中は、テープ表示が点滅します。

# **1** 「MAW」をくり返し押して「AUX」を選ぶ

- 】 他の機器の再生を始める
  - 詳しくは接続した機器の取扱説明書を ご覧ください。
- **5 | 音量などを調節する** | →14~15ページ「基本操作 |参照。

# AUXの音声入力レベルを調節する

解説

• 接続した他の機器からの音声入力レベル を調節することができます。

ソース(音源)がAUXのとき操作します。

# **↑** 入力レベルが表示されるまで **○** を長押ししてレベルを選ぶ

長押しするごとに次のように切換わります。

**LEVEL 1:** AUXの**音声入力レベルが大きいときに選びます**。音声入力が小さくなります。(お買い上げ時の設定)

**LEVEL 2:** AUXの**音声入力レベルが小 さいときに選びます**。音声入力が大きくなります。

• レベルの表示は、約2秒で消えます。

# MDに録音する前に

#### ステレオ長時間録音(MDLP)

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間 録音(MDLP)に対応しています。

1枚のMDに違うモード(SP: 標準/LP2: 2倍長時 間/LP4: 4倍長時間)の曲を混在させて録音するこ ともできます。MDの録音残量は録音モードに応じ て変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると

便利です。

- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるに したがって、音質に差がでます。最良の音質で録音 したいときは、SPを選んでください。
- LP2またはLP4モードで録音したMDを、SPモー ドで録音することもできます。
- 本機では、モノラル長時間録音はできません。

#### 倍速録音

音楽CDの音声は4倍速で、A MDの音声は2倍速で 録音することができます。

#### ご注意

- LP2またはLP4で録音された曲は、「MDLP」の 再生に対応した機器以外では再生できません。曲 タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態に なります。「MDLP」に対応した機器で再生する と、「LP:」は表示されません。
  - 「LP:」はつけない設定にすることもできます。 (→28ページ「LP:の設定」参照)
- MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/ LP4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはでき ません。

#### トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。 この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラック マークとトラックマークの間が「曲」としてみなされ ます。

- CD、A MDからの音声を録音するときは、曲の変 わり目に自動でトラックマークがつきます。
- ラジオ、テープ、AUXの音声を録音するときは、ト ラックマークをつけたいところでリモコンのSET を押してトラックマークをつける**マニュアルマー** ク方式(お買い上げ時の設定)、5分間隔で自動的に トラックマークがつくタイムマーク方式、無音部 分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつく **オートマーク方式**があります。

マニュアルマーク方式/タイムマーク方式/オート マーク方式の切換えについては、「トラックマーク の設定 (→31ページ参照)をご覧ください。

#### 録音をする前に

- 大切な録音の場合は、必ず等速で試し録音をして 正常に録音できることを確認してからお使いくだ さい(同じ曲の倍速録音は74分後になります)。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音すること ができます。
- 音楽CDの音声は、デジタル信号のまま録音されま

CD-R/CD-RWの音声は、「SCMS CANNOT COPY」が表示されデジタル録音できません。この ようなときは、「CD-R/CD-RWの録音(→29ペー ジ参照) |をご覧になり、アナログ録音してくださ い。

ラジオ、テープ、AUXの音声はアナログ信号をデ ジタル信号に変換してから録音されます。

途中まで録音してあるMDのときは、その終わり を自動的に探して未録音部分の始まりから録音 されます。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE (→40 ページ参照)で全部の曲を消してから録音してく ださい。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることが できます(**→34~36**ページ参照)。
- 録音中は、本機の音量・音質を変えても録音され る音声には影響ありません。

### HCMS(倍速録音での著作権保護)について

MDへの倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速 を超える)録音に関する規定があります(→50ペー ジ参照)。

- この規定により、CDから一度4倍速録音した曲ま たはA MDから一度2倍速録音した曲は、その曲 の録音開始から74分が経過しないと、その曲の 再録音はできません。
- 74分が経過する前に同じ曲を録音しようとする と、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録 音が停止します。

#### ご注意

• MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないよ うにしてください。特に「WRITING」の表示中 は注意してください。MDが演奏できなくなる おそれがあります。

#### **MDカートリッジのラベルについて**

MDカートリッジのラベルは、はがれないよう に端の方までしっかりと張りつけてください。 万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はが れかかったままお使いになると、MDが取り出 せなくなったり、故障の原因になることがあり ます。

## B MDに録音する前の設定



#### ■ LP:の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分に LP:をつける/つけないの設定をします。

① (一) を押す

押すごとに次のように変わります。

(LP:) OFF: 曲タイトルの頭に LP: が

つきません。

(LP:) **ON**: 曲タイトルの頭に LP: が

つきます。

### ■ グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループとして登録するときMD GROUPの設定を「ON」にします。

グループ REC

① ② を押す

押すごとに次のように変わります。

**GROUP REC**: グループとして録音します。 **ON** MD録音状態表示の**GROUP**が

点灯します。

**GROUP REC:** グループとして録音しません。

OFF MD録音状態表示のGROUPは

点灯しません。

# MD録音状態表示

録音モード表示 (SP、LP2)


SPLP24
X1@4 GROUP

録音スピード表示 GROUP録音

(X1、X2、X4) 表示

録音レベルは自動調節されます。

本 体



進

録音用のMDをB MD挿入口に入れ、 LP:の設定、グループ録音の設定を確認して おきます(「B MDに録音する前の設定」

⇒左の説明参照)。

 誤消去防止つまみを閉じておきます(→52 ページ参照)。

### 大切なお知らせ

CDを演奏中に本体のMD RECを押すと、CDの 1 曲録音になり、演奏中の曲の録音が終了すると自動停止します。

A MDを演奏中に本体のA ► B MD RECを押す と、A MDの 1 曲録音になり、演奏中の曲の録音が 終了すると自動停止します。

CDやA MDの途中から録音するつもりで上記の操作をすると、演奏中以降の曲は録音されません。

このようなときは、CDまたはA MDの停止中に録音を開始する曲を選んでからMD RECまたはA ► B MD RECを押します。

## 🍟 お知らせ

- CDの4倍速録音中、MDの2倍速録音中は、音声を聞くことはできません。
- CDの4倍速録音ではCDを高速で回転させるため、CDの状態によっては正しく録音されず、雑音などが録音されることがあります。

このようなときは、等速で録音し直してください。


- 著作権保護のため、CDから一度4倍速録音した曲またはMDから一度2倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音はできません(HCMS →27ページ参照)。
- A MDの音声を録音するとき、曲タイトルは録音と 同時にB MDにコピーされます。ディスクタイトル は、B MDがブランクディスクで録音するときに限 り、録音と同時にコピーされます。
- A MDの録音中は、周期的に動作音がしますが故障ではありません。

# CDの録音

# **1** 録音するCDを入れ、 を押して から **⑥** を押す

ソース(音源)をCDにし、停止状態にします。

# 2 ◎ を押して録音モードを選ぶ



リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

# 3 ◎ を押す

CDとB MDの録音が始まり、B MD表示が **BMDIREC**(IRECは点滅)になります。

CD表示のⅠも点滅になります。

録音が終わると、「WRITING」と表示して自動的に終了します。

- B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。

#### CD-R/CD-RWの録音

CD-R/CD-RWの音声をMDに録音するとき、本体のMD RECを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示され、デジタル録音ができないことがあります。

このようなときは、録音スピードが「X1」(等速)のモードを選び、MD RECを4秒以上押します。「ANALOG REC?」が表示されている間にもう一度MD RECを押して、アナログ録音してください。

### 指定した曲番号以降の録音

**手順3**でMD RECまたはA ► B MD RECを押す前に操作します。

停止中に▶▶I または I◀◀ で曲を指定します。指 定した曲番号以降の曲を録音します。


# A MDの録音

# **1** 録音するMDを入れ、 から **③** を押す



ソース(音源)をAMDにし、停止状態にします。

# 】 ◎ を押して録音モードを選ぶ



リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

# 3 REC を押す

A MDからB MDへの録音が始まり、B MD表示が  $\underline{\mathbf{B}}$  MD  $\underline{\mathbf{M}}$  A  $\underline{\mathbf{A}}$  B MD  $\underline{\mathbf{B}}$  REC ( $\underline{\mathbf{I}}$  REC は点滅)になります。

A MD表示の ■も点滅になります。

録音が終わると、「WRITING」と表示して自動的に終了します。

- B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。
- A MDがランダム演奏モードになっていると、「CANNOT REC」と表示され録音 状態になりません。解除しておいてください。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。

# 裏録音機能

A MDの音声をB MDに録音中、**CD ▶/II**(または 本体の**CD ▷ /II**)を押してCDの演奏を聞くこと ができます。

また、CD演奏中に**A ► B MD REC**を押すと、 A MDの音声をB MDに録音することもできま す。

これを「裏録音機能 | といいます。

途中で録音をやめるときは、**MDとCD**のソース (音源)ごとに■(停止)を押してください。

# MDに録音する (つづき)

録音用のMDをB MD挿入口に入れ、

LP:の設定、グループ録音の設定を確認して おきます(「B MDに録音する前の設定」**→28** ページ参照)。

**備**• 誤消去防止つまみを閉じておきます(**→52**ページ参照)。

# ラジオ放送を録音する

2 ◎ を押して録音モードを選ぶ

リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(→31ページ)を ご覧ください。

録音が始まり、B MD表示が **BMD||REC**(**|REC** は点滅)になります。

5 録音をやめるときは 🖭 を押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。 • B MDの録音残量時間がなくなったとき

も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(**→31**ページ)をご覧ください。

# テープの録音(シンクロ録音)

**1** 録音するテープを入れ、 を押してから を押す。 次にリモコンの を押してリバースモード

### を選ぶ

ソース(音源)をテープにし、停止状態にします。

】 ◎ を押して録音モードを選ぶ

リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

3 トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(→31ページ)を で覧ください。

録音開始に合わせてテープ再生もスタートします(シンクロ録音)。

B MD表示が **BMD**|| REC (| RECは点滅) になり、テープ表示( **TAPE**|| ) も点滅します。 録音が終わると、「**WRITING**」と表示して自動的に終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(**→31**ページ)をご覧ください。

録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。

## 録音中の表示窓の表示内容を切換える

リモコンの**表示/文字**を押すごとに次のように変わります。

#### CDを録音しているとき:

①録音中のCDの曲番号と曲の残り時間·B MDの録音残量時間→②CDの曲番号·B MDの曲番号· グループ番号→③現在時刻·曜日→①に戻る→… に切換わります。

#### A MDを録音しているとき:

①録音中のA MDの曲の残り時間·B MDの録音残量時間→②A MDとB MDの曲番号·グループ番号→③曲タイトル→④現在時刻·曜日→①に戻る→…に切換わります。

ラジオ、テープ、他の機器を録音しているとき:

①録音中のソース(音源)名とB MDの録音残量時間→②B MDの曲番号·グループ番号→③現在時刻·曜日→①に戻る→…に切換わります。

# 他の機器の音声を録音する

(サウンドシンクロ録音)

⋒ を押してAUXを選び、

### 他の機器の演奏準備をする

• あらかじめ他の機器の音声入力レベルを調 節することもできます(→26ページ参照)。

# ◎ を押して録音モードを選ぶ

• リモコンの**RECモード**でも同様の操作が できます。

# トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(右の説明)をご覧 ください。

4

# ◎ を押す

表示窓のREC表示が点灯し、録音待機状態に なります。

「AUX→B MD」と表示されるの を待って、接続した機器の演奏を 始める

> 音声が入力されると録音が自動的に始まりま す(サウンドシンクロ録音)。

> また、B MD ▶/Ⅲを押して録音を始めること もできます。

> AUXからの音声が30秒以上途切れると、 自動的に録音を終了します。このとき、録音 を終了したMDの空白時間は約2秒になり ます。

# 録音をやめるときは 🖲 を押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

#### トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(右の説明)をご覧く ださい。

#### ご注意

• 接続する外部機器や再生する音量によって は、うまく録音できないことがあります。その ようなときは、外部機器側の出力レベル設定 などをし直してください。

#### トラックマークの設定

トラックマークのつけかたを設定します。

- 本体を使って設定します。
- 「MANUAL MARK」が表示されるまで、 本体の ⑥ を約4秒間押したままにする 次回からは設定した方式が表示されます。
- ② 表示中に本体の (または (4))を押して 選ぶ

押すごとに次のように変わります。

▶MANUAL MARK: SETを押してトラックマーク

**TIME MARK** : 5分間隔で自動的にトラック

をつけます(お買い上げ時の設定)。

マークがつきます。

◆AUTO MARK :無音部分が3秒以上続くと自動 でトラックマークがつきます。 ただし、無音部にノイズ等がある とトラックマークはつきにくくな

ります。

### トラックマークをつける

マニュアルマーク方式(MANUAL MARK)のとき: 録音中に曲の変わり目などでSETを押してトラッ クマークをつけます。

#### タイムマーク方式(TIME MARK)のとき

5分間隔で自動的にトラックマークがつきます。 SETを押してもトラックマークをつけることはで きません。

#### オートマーク方式(AUTO MARK)のとき

録音中に無音部分が3秒以上続くと自動でトラッ クマークがつきます。

SETを押してトラックマークをつけることもでき ます。


録音が終わったあとでもMDの編集機能(「曲を分け る(DIVIDE) | → 38 ページ参照)でトラックマーク をつけることができます。MD全体を1曲として録 音したときなど、あとから「曲を分ける・曲を消す」 などの編集機能をお使いください。

# テープに録音する

録音にはノーマルテープ(TYPE I)を使います。 ハイポジションテープやメタルテープは使えません。

曲間に4秒のあき(ブランク)を作って録音されます。 録音レベルは自動調節されます。

#### 本 体



#### 録音用のテープをカセットホルダーに入れる。

- ノーマルテープ(TYPE **I**)を使います。
- リーダーテープの部分は巻き取っておきま す(→53ページ参照)。

• 途中まで録音した位置で止まっているテー プを入れると、その位置から録音されます。

備

準

# リモコンの を押してリバースモードを

上 : 片面のみ録音するとき

エン: A面(おもて面)からB面(うら面)

へ往復録音するとき

## 大切なお知らせ

選ぶ

CD、A MDまたはB MDを演奏中に本体のTAPE RECを押すと、1 曲録音になり、演奏中の曲の録音 が終了すると自動停止します。

途中の曲から録音したいときは、CD、A MDまたは B MDの停止中に録音を開始する曲を選んでから TAPE RECを押します。

#### ご注意

• 生演奏などで全体が1曲で録音されているMD をテープに往復録音するときは、あらかじめ DIVIDE機能(→38ページ参照)を使ってテー プ片面の長さに合わせ、2曲に分けてください。

### 録音済みのテープの音を消す

手順1でソース(音源)に「他の機器の音声 IのAUX を選び、TAPE RECを押します。録音済みのテ-プの音が消去され、無音テープになります。この場 合、接続した機器は演奏しないでください。

## あき(ブランク)を作らずに録音する

CDまたはA MD、B MDを一時停止状態にしてか らTAPE RECを押します。

## 録音するソース(音源)を選ぶ

• CDやMDは停止状態にしておきます。

ソース(音源)	操作				
CD	<b>CD ▷/II</b> を押してから ■(停止)を押します。				
A MD	A MD ▷ / III を押してから ■(停止)を押します。				
B MD	<b>B MD ▷ / III</b> を押してから ■(停止)を押します。				
ラジオ放送	FM/AM/AUXを押してFMまたはAMを選んでから、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。				
他の機器の音声 (AUX)	FM/AM/AUXを押してAUX を選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声 入力レベルを調節することも できます(→26ページ参照)。				

# 0 を押す

録音が始まり、テープ表示が TAPELIREC (IRECは点滅)になります。

- ソース(音源)が他の機器の音声のときは、 接続した機器の演奏を始めます。
- ソース(音源)がCD、A MDまたはB MDの場 合、シンクロ録音機能によりCD、A MDまた はB MDの演奏が自動で始まり、終わると テープも自動停止します。
- 録音中にCD、A MDまたはB MDの一時停 止や早送り/早戻しの操作はできません。
- ・ 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し ます。録音の一時停止はできません。もう-度、操作をやり直してください。

### 曲の途中でテープのうら面に反転する

CD、A MD、B MDのとき、録音中に曲の途中でA 面(おもて面)からB面(うら面)に反転すると、その 曲はもう一度頭からB面(うら面)に録音されます。 ただし、A面への録音時間が12秒以下のときは、そ のひとつ前の曲の頭からB面(うら面)に録音され ます。

### 指定した曲番号以降の録音

手順2でTAPE REC を押す前に操作します。

CD、A MD、B MDが停止中に▶▶I または I◀◀ で曲 を指定します。指定した曲番号以降の曲を録音し ます。

# プログラム録音/1曲録音

## プログラム録音

説

B MDに録音するときは、CDまたはA MD のプログラム録音ができます。

テープに録音するときは、CD、A MDまたは BMDのプログラム録音ができます。

条 件

ソース(音源)が「CD」または「A MD」(また は「B MD」)で停止状態のとき

リモコンの 🔘 を押して 「PROGRAM」を選ぶ

数字ボタンを押してプログラムす る

> • CD ►/II、A MD ►/II (またはB MD ►/II) は押さないでください。

3 B MDに録音するときは、

🌀 を押して録音モードを選ぶ

#### CD録音するとき

プログラム録音するときは、録音スピード が「X1」(等速)の録音モードを選びます (**→29**ページ**手順2**参照)。

「X4」(4倍速)の録音モードを選んで録音 を開始すると「CANNOT REC x1 REC ONLY と表示され、録音されません。

#### A MDから録音するとき

• プログラムの中に同じ曲が入っていると きは、録音スピードが「X1」(等速)の録音 モードを選びます(**→29**ページ**手順2**参 照)。

「X2」(2倍速)の録音モードを選んで録音 すると、倍速録音の規定により録音が途中 で停止します。

4 B MDに録音するとき

CD をプログラム録音する: ®を押す

A MDをプログラム録音する: (\*\*\*\*\*) または

🌇 を押す

テープに録音するとき

◎ を押す

### 1曲録音

解 説 B MDに録音するときは、CDまたはA MDの 1曲録音ができます。

テープに録音するときは、CD、A MDまたは BMDの1曲録音ができます。

#### CDの1曲をB MDに録音する

録音したい曲の演奏中(または一 時停止中)に 🖱 を押す

> 演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、CDとB MDが自動停止します。

### A MDの1曲をB MDに録音する

録音したい曲の演奏中(または一 時停止中)に(帰りまたは 〇 を押

演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、A MDとB MDが自動停止します。

### テープに1曲録音する

CD、A MDまたはB MDで録音 したい曲の演奏中に を押す

> 演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、テープとCD、A MDまたはB MDが自 動停止します。

# タイトルをつける

#### タイトル編集する前に

 タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

#### MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、 入力できる文字数が少なくなります。スペース (空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。 ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したとき

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP:とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

LP:はつけない設定にすることもできます (**→28**ページ参照)。

- **例:** ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
  - ステレオ長時間録音で60曲を録音した MDでは、全曲にカタカナで10文字ずつ タイトル入力することができます。

#### タイトルリザーブ機能

- CDの録音中(1曲録音は除く)は、16曲分のタイトルを前もって入力できます。
  - 一録音が終了するまでにENTERが押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
  - 録音する曲より多くのタイトルを入力すると、余ったタイトルは取り消されます。
  - グループ録音中は、そのグループのタイトルをつけることができます。

#### タイトルをつけるときのご注意

タイトル入力の操作をしたあとで▲BMDを押すと、MDが出てくる前に「WRITING」が点滅し、編集した内容がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅している間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。

- 誤消去防止状態のMDにはタイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- B MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押してもタイトル入力はできません。
- 62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。 タイトルを入力した機器で編集してください。

リモコンを使って、MD にディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

• B MD デッキを使ってリモコンで操作します。



# タイトルをつけるMDをB MD デッキに入れる

• 誤消去防止つまみを閉じておきます。 (→52ページ参照)

<sup>イトトル/編練</sup> または <sup>グループタイトル</sup> を押して夕 イトル編集モードに切り換える

■ ディスクタイトル、曲タイトルを編集するとき タイトル/編集

🌕 を押す

タイトル編集 DISC TITLE? YES?≯SET 表示になりま す。

- 曲タイトルを編集するときは、(ま) たは(1441)を押して曲番号を選びます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号が表示されま す。ディスクタイトルを編集するときは、 をくり返し押して「DISC TITLE?」 を選びます。

## ■ グループタイトルを編集するとき

グループタイトル

----- を2回押す

グループタイ GR 1 TITLE? トル編集表示 YES?+SET になります。

- (または )を押してグループ番号 を選びます。
- グループ分けされていないときは、 「FORM GR |表示になります。

# ◯ を押す

タイトル入力表示に切換わります。

タイトルが入力されているときは、入力 位置にタイトルが表示されます。

曲タイトル入力の ときは曲番号が、 グループタイトル 入力のときは 「GR」とグループ 番号が表示されます。



現在選ばれている文字種 (例はカタカナ)が[ ]で 囲われます。

ア:カタカナ

A:英文字·記号

a:英子文字·記号 1:数字

#### 4 タイトルを入力する

• タイトル入力のしかたは、「タイトル入力の しかた」(**→36**ページ)をご覧ください。

#### タイトル入力に使うボタン

表示/文字 : 文字の種類を切換えま

す。

+10(または10): 入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0): 文字を入力します。

CANCEL : 入力した文字を消しま

# ● を押してタイトルを登録する

表示窓に「EDITING」が表示され、タイトル が登録されます。

• 次のタイトル編集表示が現われます。



### 6 **を押してタイトル入力を終** 了する

通常のモードに戻ります。

タイトル/編集またはグループタイトル/ 編集をくり返し押して、通常のモードに戻 すこともできます。

# 本体の ⁴™ (MD取り出し)を押 してMDを取り出す

• MDが出てくる前に「WRITING |表示が点 滅表示され、編集した内容がMDに記録さ れます。

#### タイトル入力を途中でやめる

操作の途中でタイトル/編集またはグループタイ トル/編集を押します。タイトル入力をいつでも 解除できます。

# タイトルをつける (つづき)

### タイトル入力のしかた

### ■ 入力文字を変更するときは

(1) (表示/文字) を押す

押すごとに文字の種類が切換わります。

• 入力したい文字は右の「文字配列表」で 確認してください。

#### ■ タイトルを入力する

(1) 数字ボタンを使って、1文字ずつ入力する

1つのボタンに複数の文字が割り当てられ ていますので、文字ごとに、そのボタンをく り返し押して表示させます。

#### 例:「ス」を入力するには

表示/文字 1) ● を押して、「ア」を表示させる 入力文字が「カタカナ」になります。

2) 3 をくり返し押して「ス」を表示させる

押すごとに「**シ→ス→セ→ソ→サ**…」と順番 に表示されます。合計3回押して入力位置に 「ス」を表示させます。

#### 文字の入力位置を移動させるには

(または(10))を押します。右(または 左)に1文字分ずつ移動します。入力位置で 文字を入力すると新しい文字が入力され、そ こにあった文字は右に1文字分移動します。

#### 文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて

○ を押します。入力位置の文字が消され ます。右側に文字があるときは左に1文字 分つまります。

#### 「空白」をつくるには

(+10) で入力位置を右に移動させるか、文字 種を[A]または[a]にして「記号」からス ペース(空白)を選びます。

「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う **入力が連続するとき**は、**⑪** を押して、 文字の入力位置を右に1文字分移動させ てから入力します。

### タイトル入力に使える文字・記号と数字

#### ● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.89	アイウエオァィゥエォ	記号*	記号*	1
7) - ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
# · DEF	サシスセソ	DEF	def	3
\$ · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
<del></del>	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
6 6	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
7 · PORS	マミムメモ	PQRS	pars	7
*·TU//	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 · WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
79:0	ワヲン ゛ー °			0

#### \*「記号」で表示できる内容

□スペース(空白)		!	,,	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

「\*|や「\*|は、濁音や半濁音になる文字以外に は入力することができません。

# 🍘 お知らせ

• 35ページの手順2で曲番号またはグループ番号 を選ぶとき、リモコンの+10または10を押して も選べます。

## MDを編集する前に

#### 編集をする前に

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集できません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押しても編集のモードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。


操作の途中でCANCELまたはタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。

### MDの曲(トラック)編集

• MDの曲(トラック)編集には「曲を分ける」、「曲を つなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消 す」があり、機能を組み合わせて使うこともできま す。

### MDのグループ機能とは

MDに収録されている曲を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。



グループは、1 曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

グループ演奏1つのグループの曲(トラック)

ク)だけを演奏します(**→23** 

ページ参照)。

リピート演奏もできます。

グループ録音 :録音と同時に、複数の曲(ト

ラック)をまとめて1つのグ ループとして登録できます

(→28ページ参照)。

• **グループタイトル**: ディスクや曲(トラック)と同

じように、グループにもタイトルをつけたり編集したりすることができます(→**34**ペー

ジ参照)。

• **グループ編集** :右の項目をご覧ください。

### MDのグループ編集

MDのグループ編集には次の8つの機能があります。

これらの機能を組み合わせて使うこともできます。

・「グループをつくる(FORM GR)」: グループに属していない曲(トラック)から新 しいグループを作ります

• 「グループに登録する(ENTRY GR)」: 曲(トラック)をすでにあるグループに登録し ます。

• 「グループを分ける(DIVIDE GR)」: 1つのグループを2つに分けます。

•「グループをつなげる(JOIN GR)」: 2つのグループをまとめて1つにします。

•「グループを移動する(MOVE GR)」: グループの移動をします。

• 「グループを解消する(UNGROUP)」: 1つのグループを解消します。曲(トラック)の 削除はしません。

・「全グループを解消する(UNGR ALL)」:

すべてのグループを解消して、グループのない 状態にします。曲(トラック)の削除はしません。

・「グループを消す(ERASE GR)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を消します。


## 曲を編集する



### 

- 操作の途中でCANCELを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲を分ける(DIVIDE)のとき254曲録音してある MDなどは、手順3でSETを押すと「DISC FULL」 が表示され、曲を分けることができません。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタン(1~10、+10)を押して、直接選ぶこともできます。

## 曲を分ける(DIVIDE)



編集する MD をB MD 挿入口に入れておきます。

タイトル/編集

### ● をくり返し押して「DIVIDE?」 を選んでから、 を押す

MDが停止中のときは、1曲目の演奏が始まり、演奏中は演奏が継続します。

- 2 → (または → )を押して編 集したい曲を選ぶ
  - 演奏中に ▶▶I を押したままにすると早送りできます。分けたいところを探すときに便利です。

押したところから3秒間がくり返し演奏されます。

POSIT. 0 OK?⇒SET

- 希望どおりに分けられたときは、手順5に 進みます。


±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。

6 © を押す

「**EDITING**」→「**WRITING**」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## 曲をつなげる(JŐÍN)

となり合う2曲をつなげることができます。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

1 を選んでから、 を押す

2 → (または → )を押して つなぎたい2つの曲を選ぶ



表示は「1+2?」「2+3?」のように次々と変わっていきます。

3 ● を押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

• 曲にタイトルがついているときは、番号が 小さい方の曲タイトルが残ります。

### つなげることができない曲またはMD

• 録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。

## 曲を移動する(MOVE)



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

1 を送んでから、 を押す

> 5+ 2 ? OK?→SET


移動先の曲番号がグループ登録されている ときは、移動後そのグルーブに登録されま す。また、移動先の曲番号がグループ登録さ れていないときは、移動後にグループ登録 からはずれます。

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## 曲を編集する(つづき)

## 曲を消す(ERASE)

指定した曲を消します。最大15曲まで1回の操作で消すことができます。



### ご注意

一度消した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

タイトル/編集

○ をくり返し押して 「ERASE?」を選んでから、

を押す

曲番号の前に「・・」がつきます。「・・・」のついている曲が消えます。


- 間違えたときは、CANCELを押して「・・・」
   を消します。
- **手順2**の操作をくり返して15曲まで選ぶ ことができます。

指定した曲が削除されます。

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## 全曲を消す(ALL ERASE)

MD に録音されている曲をすべて消してブランク ディスクにします。



### ご注意

• 一度消した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

タイトル/編集

【 ○ をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選んでから、

◯ を押す

**)** ● を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、その後、「BLANK DISC」と表示されます。

## MDをグループ編集する




### 🍟 お知らせ

- 操作の途中でCANCELを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタン(1~10、+10)を押して、直接選ぶこともできます。

### グループをつくる(FORM GR)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1 曲でもグループにすることができます。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 2 (または (または)を押して新しいグループの先頭の曲を選び、 を押す (#頭の曲)



3 (または (生)を押して新しいグループの最後の曲を選ぶ

- 4 🍮 を押す
- 5 | 🌑 を押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループが あるときは、「CANNOT FORM!」と表示され、 次の手順に進めません。

## MDをグループ編集する (つづき)

### グループに登録する(ENTRY GR)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として登録します。



編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

- 1 をはいます。 「ENTRY GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (生)を押して グループに登録する曲を選び、 を押す TR . 46?

3 (または (S))を押して登録先のグループを選び、(②) を押す

OK?⇒SET


選んだグループ番号が点滅表示されます。

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

すでにそのグループに属している曲を選んだときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、次の手順に進めません。

### グループを分ける(DIVIDE GR)


1 つのグループを2つに分けます。



編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

- 1 Polivide をくり返し押して 「DIVIDE GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (w))を押して 分けるグループを選んでから、 (または (w))を押して

どの曲から分けるかを選ぶ




- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- 3 を押す
- 4  **を押す**

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

グループにタイトルがついているときは、分けたグループ両方に同じタイトルがつきます。

## グループをつなげる(Join GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 たいこうダイン をくり返し押して 「JOIN GR?」を選んでから、 を押す

るグループの組を選ぶ

G 1+G 2? OK?→SFT

連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--|と表示されます。


3 🍮 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- グループにタイトルがついているときは、番号 が小さい方のグループタイトルが残ります。
- つなげるグループの間にグループ登録されていない曲があると、「CANNOT JOIN」と表示され、前の手順に戻ります。

### グループを移動する(MOVE GR)

1 つのグループを指定したところに移動させます。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 を押す
- 2 (または (または) を押して移動させるグループを選ぶ

G +G 2? OK?⇒SET

- 3 を押す
- 4 (または (S))を押して移動先 を選ぶ G 1÷G 2?


OK2+SET/

- 5 😇 を押す
- **を押す**「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## MDをグループ編集する (つづき)

### グループを解消する (UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループまたは全グループを解消します。 解消されたグループ内の曲は削除されません。



編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。 **指定したグループを解消する(UNGROUP**)

- 1 でして をくり返し押して 「UNGROUP?」を選んでから、 を押す
- 2 (または ) を押して解消するグループを選び、 を押す
- 3 **●** を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。


## 全グループを一度に解消する(UNGR ALL)

- 1 では、 をくり返し押して 「UNGR ALL?」を選んでから、 を押す
- 2 © を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## グループを消す(ERASE GR)

グループとそのグループ内の曲を消します。



### ご注意

一度消した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをB MD挿入口に入ておきます。

- 1 では、 をくり返し押して 「ERASE GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (型) を押して消す グループを選ぶ

G 2 ERASE? ERASE?÷SET

- 3 🍧 を押す
- **4 を押す** 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## タイマーを使う

### タイマー操作をする前に


タイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→12ページ参照)。

• 時計合わせをしていないと、タイマーは働きません。

### おやすみタイマー

音楽やラジオ放送を聞きながら眠りたいときに使います。

電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。



## 

表示窓の**()**と**SLEEP**表示が点滅し「**SLEEP 10**|と表示されます。

押すごとに、スリープ時間は次のように 選べます。

- およそ5秒間ボタンを押さないでいると、 自動的に設定されます。表示窓がソース (音源)の表示に戻り、 とSLEEP表示が 点灯になります。
- おやすみタイマーを設定すると、ディマー 機能のDIMMER 2の状態(→13ページ参 照)になり、表示窓が暗くなります。

### 設定したスリープ時間を変更する

- おやすみタイマー設定後にスリープを1回押すと、電源が「切」になるまでの残り時間が表示されます。
- 設定を変更するときは、スリープをくり返し押して希望のスリープ時間を選びます。

### おやすみタイマーを取り消す

- スリープ時間の表示が消えるまで、スリープを くり返し押します。おやすみタイマーが解除さ れます。
- 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

### <u>おやすみタイマーでおやすみになり、</u> プログラムタイマーで目覚めるには

- プログラムタイマーでタイマー再生(PLAY TIMER)を設定する(→46~48ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 3. スリープを押してスリープ時間を設定する
  - 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、プログラムタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。

## タイマーを使う (つづき)

TIMER 1、TIMER 2またはTIMER 3に「タイマー再生」または「タイマー録音」の設定ができます。 異なる時間帯に複数のプログラムタイマーを動作させることができます。

タイマー再生が動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。

・プログラムタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→12 ページ参照)。

### ご注意

- プログラムタイマーで使用する他の機器は、タイマー機能のついた機器をご使用ください。
- 電源「入」の状態では、プログラムタイマーが動作しません。

### お知らせ

- ラジオをソース(音源)に選ぶときは、あらかじめ放送局をプリセットしておきます(→17ページ「オートプリセット(放送局を自動で記憶)」、「マニュアルプリセット(放送局を手動で記憶)」参照)。
- プログラムタイマーに設定した内容は、改めて設定し直さない限り同じ内容が記憶されています。
- CDやMDのプログラム演奏、ランダム演奏、グルー プ演奏はできません。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、プログラムタイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とプログラムタイマーをもう一度設定し直してください。
- REC TIMER(録音タイマー)で録音中は、音は出ません。

### 録音または再生するソース(音源)の準備をする


#### タイマー録音するとき

MD に録音する	B MD デッキに録音用 MD を入れる
テープに録音する	カセットホルダーに録音用 テープを入れる

### タイマー再生するとき

CDを聞く	CDを入れる
	(➡18ページ)
MDを聞く	A MDまたはB MDデッキ にMDを入れる ( <b>→19</b> ペー ジ)
ラジオを聞く	放送局をプリセットしてお く( <b>→17</b> ページ)
テープを聞く	テープを入れる ( <b>→25</b> ページ)
他の機器の音声 を聞く	他の機器のタイマー設定を する ( <b>→26</b> ページ)

### プログラムタイマーの設定



1 を押して「TIMER1」、 「TIMER2」または「TIMER3」の いずれかを選び、 を押す

例:TIMER 1のとき

TIMER1→ SET OFF?→CANCEL

む <sup>1</sup> プログラムタイマー番号

2 (または (量)と (声)を 使って、タイマーの設定をする

・ 設定方法は、47ページをご覧ください。

3 電源「入」でプログラムタイマー の設定をしているときは、電源を 「切」にする

電源「**入**」の状態では、プログラムタイマーは動作しません。

### 手順2での設定

### ① 開始時間の設定

「時」の設定 ⇒ SET ⇒ 「分」の設定 ⇒ SET

### ② 終了時間の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

### ③ ONCEとWEEKLYの設定

「ONCE」または「WEEKLY」を選ぶ → SET

**ONCE** : タイマーが1回動作すると解除されます。タイマーが解除されても

設定内容は残ります。

WEEKLY: タイマーを解除するまで毎週動作

します。

### ④ 曜日の設定

#### 「曜日」の設定 → SET

「MON.」(月曜日)~「SUN.」(日曜日)の各曜日と「MON.-FRI.」(月曜日~金曜日)、「MON.-SAT.」(月曜日~土曜日)、「EVERYDAY」(毎日)から選べます。

曜日の表示については、「時計を合わせる」(→12 ページ)をご覧ください。

### 5 REC TIMER とPLAY TIMERの設定

「REC TIMER」または「PLAY TIMER」を選ぶ

⇒ SET

REC TIMER:タイマー録音するとき選びます。 PLAY TIMER:タイマー再生するとき選びます。

「PLAY TIMER」選んだときは、左下の欄に進みます。 「REC TIMER」を選んだときは、右下の欄に進みます。

### PLAY TIMERの設定

#### ⑥ 再生するソース(音源)の設定

- 「FM」(FM放送)または「AM」(AM放送)
   ⇒ SET ⇒ 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます)⇒ SET
- 「CD」または「A MD」または「B MD」 ⇒ SET ⇒ 演奏開始する曲の選択(数字ボタンでも選べます) ⇒ SET
- 「TAPE」 ⇒ SET
- 「AUXI⇒ SET

#### (7) 音量の設定

お好みの音量に調節 → SET

PLAY TIMERの設定は終了です。

→46ページ手順3へ進みます。

### REC TIMERの設定

### ⑥ 録音するソース(音源)録音先の設定

- 「FM→B MD」(FM放送をMDに録音する)または「AM→B MD」(AM放送をMDに録音する)
   → SET → 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます)→ SET → 録音モードの選択 → SET
- 「AUX→B MD」(他の機器の音声をMDに録音 する)→ SET → 録音モードの選択 → SET
- [FM→TAPE](FM放送をテープに録音する) または[AM→TAPE](AM放送をテープに録 音する) → SET → 受信する放送局のプリ セット番号の選択(数字ボタンでも選べます) → SET
- 「AUX→TAPE」→(他の機器の音声をテープ に録音する) → SET → 録音モードの選択 →SET

REC TIMERの設定は終了です。

**→46ページ手順3へ進みます。** 

## タイマーを使う (つづき)

### MDのグループ録音の設定について

プログラムタイマーでB MDに録音するとき、グループ録音の設定は、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。プログラムタイマー設定中は、グループRECを押しても設定を変えることはできません。

電源「**切**」でプログラムタイマーを設定したあと、グループ録音の設定を変更するときは、電源を「**入**」にしてから**グループREC**を押してください。

### ラジオまたはAUXの トラックマークのつけかたについて

プログラムタイマーでB MDにラジオまたはAUX を録音するときは、トラックマークのつけかたが選べます。

電源「入」のとき、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。設定のしかたは、「トラックマークの設定」(→31ページ)をご覧ください。

### プログラムタイマーの解除と 再設定について

### プログラムタイマーの解除

**47**ページで「WEEKY」に設定したタイマーを一時的に解除するには、**46**ページの手順1で解除するタイマーを選び、SETを押さないでCANCELを押します。表示窓の() とプログラムタイマー番号が消灯します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

### プログラムタイマーの再設定


**47**ページで「ONCE」に設定して動作が終了したタイマー、上記「プログラムタイマーの解除」の操作をして一時的に解除されているタイマーを再設定することができます。

**46**ページの**手順1**で再設定するタイマーを選び、 **SET**をくり返し押します。設定が終了し表示窓に 設定内容が一通り表示されます。

表示窓に (グ) とプログラムタイマー番号、(REC TIMERのときはREC表示)が点灯していることを確認してください。電源を「切」にしておくと、設定した開始時刻でタイマーがスタートします。

## オートスタンバイ機能を使う

本機には、ラジオ以外のソース(音源)のとき無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオートスタンバイ機能があります。



# 1 | 参加を押す

表示窓に「A. STANDBY SET」が数秒間表示され、A. STANDBY表示が点灯します。

#### オートスタンバイを設定すると

オートスタンバイ機能が動作すると、表示窓の A. STANDBY表示が点滅に変わります。

### オートスタンバイの動作

CD、A MD、B MDまたはテープを演奏しているとき、またはB MD、テープで録音しているとき: 演奏または録音が終了すると、オートスタンバイ

機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

3分以内に演奏または録音の操作をしたときは、 演奏または録音が終了してから再度オートスタンバイ機能が動作します。

演奏または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

#### 他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の情報表示部に「A. STANDBY OFF」と点滅表示されます。


#### オートスタンバイを解除する

オートスタンバイをもう一度押します。 表示窓に「A. STANDBY CANCEL」と数秒間 表示され、A. STANDBY表示が消灯します。

## チャイルドロック機能

A MDとB MD挿入口、CDトレイを電子ロックして ▲を押してもMDやCDトレイが出てこないようにし ます。

小さなお子様のいたずら防止などに便利です。



### 1|電源を「切」にする

電源が「入」のままでは設定できません。

## <sup>™ DRECMODE</sup> を押したまま AHB PRO® を押す

「LOCKED」と表示され、MD挿入口、ディスクトレイがロックされます。

### LOCKED

- チャイルドロックするとA MD、B MDまたはCDトレイのいずれの ▲ を押しても「LOCKED」と表示され、MDまたはCDトレイが出てこなくなります。
- 電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」 と表示されます。

電源は「切」のままです。

#### チャイルドロックを解除する

もう一度、**手順1**と**2**の操作をします。 「UNLOCKED」と表示され、チャイルドロックが 解除されます。

HWI OCKED

## MDの制約について

MDは、従来のカセットテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い 切っていないのに「 <b>DISC FULL</b> 」が表 示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません(録音可能な最大トラック数は254曲まで)。
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。
「JOIN」機能が使えない。	分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「 <b>JOIN</b> 」でつなげることはできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	また、その部分は消しても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	れることがあります。   また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「 <b>JOIN</b> 」でつなげ   ることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間になら ない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。


## SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 ☎03-5353-0336(代)



#### ご注意

この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、 他の機器へデジタル録音することはできません。

### 倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDまたはMDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲(MDの場合は、そのMD全曲)の二度目の録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音ができます。

# MD/CDのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処 置
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください( <b>→42</b> ページ参照)。
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする曲を選 んでしまった。	グループをはさまないように曲を選んでく ださい( <b>→41</b> ページ参照)。
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超えている。 (グループに関する情報は、タイトルの領域に記録されます)	それ以上のグループは作れません。 (不要なディスク名や曲名は消してください)
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲、または8秒以下の 短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量を調節しようとした。	<ul><li>倍速録音中は、録音しているソース(音源: CDまたはA MD)の音は聞けません。</li><li>A MDの音をB MDに倍速録音しているとき、CDの音を聞くことはできます(裏録機能→29ページ参照)。</li></ul>
CANNOT REC	A MDがランダム演奏モードのとき、 B MDで録音しようとした。	ランダム演奏モードを解除してください ( <b>→23</b> ページ参照)。
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようとした。	それ以上のタイトルは入力できません。
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。トラック 数が254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集または録音をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください ( <b>→52</b> ページ参照)。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■ (停止)を押していったん停止してから、 ▲ B MD(取出し)を押してMDを取り出し、 もう一度操作し直してください。
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで新し いグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでく ださい( <b>→41</b> ページ参照)。
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。
READ ERROR	MDの目次(UTOC)情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ)のコピーを作ろうとした。	メッセージ表示後、自動でアナログ録音 になります。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクトをかけたときの機器で解除してください。

CDのメッセージ	意味	処 置
CANNOT PLAY	演奏できないCDまたは傷の多いCDを演奏 しようとした。	CDを交換してください。
CD NO DISC	CDが入っていない。	CDを入れてください。

## CD、MD、テープの取り扱いについて

#### CDの取り扱いかた


#### **・ケースからの出し入れ**

① センターホルダーを押さえ…



②演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

① 文字のある面を上にして…



②上から押さえて入れる。


- CDにテープやシールなどを張ったり、字を書いたりしないでください。
- CD は曲げないでください。




• ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。

### CDのお手入れ

再生する前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ




連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

#### MDの取り扱いかた

#### シャッターは開けないで

シャッターは開かないよう にロックされています。 無理に開けようとすると MDがこわれます。




#### 定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。


### 大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



### 

- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置 に張らないでください。万一、ラベルエリアより はみ出したり、はがれかかったままMDを挿入す ると、故障の原因となります。
- MDは ☆や ▷ などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。



#### カセットテープの取り扱いかた

テープにたるかがありますと、機械に巻き込まれたり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにしてたるかを取り除いてください。また、テープを引き出しまり。




たり、テープ面に触れないでください。

C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。

長時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となります。

#### リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リーダーテープ)があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきました。



#### 大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。


- ツメを折っておくと録音(消去)ができなくなり、 誤って消してしまうことが防げます。
- 再び録音したいときはツメの穴をセロハンテープ などでふさぎます。



#### テープデッキのヘッド部の清掃

・ヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使うと便利です。

#### ご注意

 ハイポジション(TYPE II)やメタルテープ (TYPE IV)に対応しておりませんので、使 用しないでください。特性が異なるため、正し く録音されません。また、再生しても正しい音 質にはなりません。

#### 本体表面のお手入れ

キャビネット表面の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



• キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、シンナーやベンジンでふかないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

## 故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処 置	参照ページ
音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページをご覧になり、正しく接 続し直してください。	8~9
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	10
時刻表示が点滅してい る。	停電または、電源コードを抜いた ため。	時計を合わせ直す。	12
CD/MDの再生が始	CDが裏返しに入っている。	文字のある面が上になるように正しく入れる。	18
まらない。	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1〜2時間待ち、乾いてから使う。	•
特定な箇所が正常に再 生できない。	CDに傷や汚れがある。 MDにエラーが発生した。	CDまたはMDをクリーニングするか、 または交換する。 MDを録音し直す。	52
入れたMDが出てきて しまう。	MDの入れ方が不完全なため。	本体と平行にして、軽くMDを押して入れ直 す。	19
	すでにMDが入っている。	MDを取り出してから操作する。	
MD/テープ録音がで   きない。 	誤消去防止状態になっている。   	MDの誤消去防止つまみを閉じる。 テープの誤消去防止用ツメの穴をセロハン テープなどでふさぐ。	52 53
テープの再生音が小 さい。	ヘッドやキャプスタンが汚れてい る。	ヘッドやキャプスタンを清掃する。	53
雑音が多くて、放送が うまく受信できない。	アンテナの接続・設置が悪い。	アンテナの接続・設置をし直す。	8~9
ブーンという雑音 がでる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	•
タイマーがうまく働	現在時刻が正しく合っていない。	正しい時刻に設定し直す。	12
かない。	タイマーが解除されている。	タイマー表示を確認して、設定し直す。	48
電源を入れてもすぐ に切れてしまう。	スピーカーコード(端子)がショー トしてアンブに負担がかかりすぎて いる。	スピーカーコード(端子)がショートしていないか確認する。 それでも正しく動作しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	•

### ● 上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

#### お願い

 本機の故障または不測の事態により、録音・再生 およびCD/MDの演奏などにおいて利用の機会 を逸したために発生した損害等の補償について は、ご容赦ください。

## 保証とアフターサービス

### 保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管しておいてください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

マイクロコンポーネントMDシステムの補修用性能部 品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**56**ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

**54**ページの「**故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。

### 保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品 名	マイクロコンポーネントMDシステム
型名	UX-W50-S (シルバー)
	UX-W50-W (ホワイト)
	UX-W50-B (ブラック)
お買い上げ	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

● 使利メモ お買い上げ店名 ☎ ( ) −

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

## ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府	窓	口名	TEL	所 在 地
, F	₹ <b>1</b>	70.		北海	
_		+1	幌 S.C.	<b>1し /毋</b> (011)898-1180	
		札旭	is.C. 川 S.C.	(0166) 61-3659	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29   旭川市神居二条3-2-15
11.5		北	見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19
76%	毎道	釧	路 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号
		帯	広 S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6条南12-11
		函	館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
				東	北
l _		青	森 S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17
青	森	八弘	戸 S.S. 前 S.S.	(0178) 44-4521 (0172) 28-0165	八戸市諏訪2-2-36   弘前市享用1 13 1
<b></b>	_	盛盛	削 S.C.	(019) 637-0121	弘前市高田1-13-1 盛岡市津志田9地割24-1
岩	手	水	沢 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通り3-12
		秋	田 S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大	館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6
宮	城	仙	手 S.S. 台 S.C.	(0182) 32-8873 (022) 287-0151	横手市赤坂字大道向3-6 仙台市若林区六丁の目西町7-13
		Ш	形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18
Щ	形	酒	⊞ S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1
福	島	郡	ЩS.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3
<u> </u>	~	いれ	oき S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
				関東・甲	信 越
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1
		- +n	<b>=</b> 0 0	(000) 600 1000	日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F
<u>栃</u> 茨	城	子 都		(028) 638-1639 (029) 246-1560	宇都宮市東宿郷3-5-22 水戸市元吉田町1030
^^	44.	۸,	<i>-</i> 0.0.	(020)240 1000	日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
		【出引	長修理専門	】のご相談窓口	
				(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27
干	葉	_【お乳		、補修用部品】のご	
		柏		(043) 202-0263 (04) 7175-4322	千葉市中央区中央3-9-16 三井生命千葉中央ビル1F   柏市豊四季512-10-67
		浦		(047) 353-6189	浦安市当代島2-13-27
		【出引	長修理専門	】のご相談窓口	
				(03) 5803-2888	
		本		!、補修用部品】のご (03) 5684-8254	
東	京	練	馬 S.C.	(03) 3993-7520	練馬区豊玉南1-19-1
		大		(03) 3727-9385	大田区北千束2-20-6
				(0426) 46-6914	八王子市大和田町2-9-6
		【業権 CSセ		門】のご相談窓口 (03) 5631-2235	墨田区八広五丁目11-1
				】のご相談窓口	墨田区八瓜丑 ] 日 1 1 - 1
					浦安市当代島2-13-27
埼	玉	-		、補修用部品】のご	
		大业		(048) 654-5241	さいたま市北区東大成町2-658-1
		熊 【出引		(048) 553-5105 】のご相談窓口	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
				(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27
			頁かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口
神系	川	横		(045) 651-0403	
		川 平	崎 S.C. 塚 S.C.	(044) 975-1879 (0463) 36-2160	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
				(042) 776-2052	十塚市南原と-4-3   相模原市古淵3-7-4
		横	浜 T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
Щ	梨	甲		(055) 237-4016	甲府市湯田2-11-5
άc	:63	新星		(025) 242-3431 (0258) 24-8391	新潟市明石1-2-19   長岡市下下冬2-1366-1
新	澙	長	岡 S.S.	(0238) 24-839 1	長岡市下下条2-1366-1 
長	野	長	野 S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田962-1
É		松	本 S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4-21
				東	海
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
静	畄	沼	津 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5
$\vdash$		海 夕 士	松 S.S.	(053) 421-3441	浜松市北島町785
愛	知	当三	屋 S.C. 河 S.C.	(0568) 25-3235 (0564) 25-0321	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
~	7H	豊	橋 S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町 1-1-1
岐	阜	岐	阜 S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3-1-28
Ξ	重	Ξ	重 S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2-15-2
드	_	津	S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方485-18

都道府 県名	窓	口名	TEL		所	在	地
			北	陸			
富山	富	山 S.S.	(076) 425-23	397 富山市:	二口町四	丁目 1-3	
石川	金	沢 S.C.	(076) 269-48	321 金沢市	新保本四	丁目65-	17
福井	福	井 S.S.					
			近	畿			
滋賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-58	812 守山市	浮気町26	88	
			] のご相談窓口				
京都	西日本	コールセンター	(06) 6304-5	731 大阪市	定川区田	112-4-28	8
京都	【お	預かり修理	<b>[、補修用部品</b> 】	のご相談窓口			
	京		(075) 644-0				町31-1
京都	福	知山 S.S.	(0773) 22-8	364   福知山	市厚東町	145-2	
北部	7.11	15 W-100=01					
			] のご相談窓[		ėiiika m	110 4 0	0
奈 良		コールセンター	(06) 6304-5	/31   大阪市)	定川区田) <b>フ</b>	112-4-2	5
	奈		(0742)35-09			3-10藤2	たビルJE
			別のご相談窓口		/( <u> </u>    )	O I Onge	+
			(06) 6304-5		定川区田	112-4-28	8
			、補修用部品】				
大 阪	大	阪 S.C.	(06) 6304-5	731 大阪市	定川区田	1 2-4-28	В
, PIX	堺	S.C.	(072) 254-28		舌鳥梅町:	3丁目21	-2 伊助ハイ
			門】のご相談窓				
			(06) 6304-6				8
和歌山		歌山 S.S.	(073) 472-6				
	1 田	辺 S.S	(0739) 22-9		奏1581	.12	
兵 庫			] のご相談窓口 (06) 6304-5		定川区田	110 / 0	Ω
中東部			【、補修用部品】			112-4-20	<u> </u>
- I - XCDP	神		(078) 252-0			F涌3-2-	-16
兵 庫	姫		(0792) 34-3				
西部							
			中	国			
岡山	岡	山 S.C.	(086) 243-1	566 岡山市	西古松西	IJ8-23	
広島	広	島 S.C.	(082) 243-98	339 広島市	中区光南:	3-9-17	
仏 気	福	山 S.S.	(084) 931-6		南蔵王町:		
	山	□ S.C.	(083) 973-3		小郡町花		3
ЩП	徳	山 S.S.	(0834) 27-1	331 周南市	野上町2-	35	
ė 40	山陰ビ	ウター販売(株)					
島根	松	江 S.C.	(0852) 31-8	900 松江市	学園1-16	6-39	
	1.00.1	66 SE# (#1)	1				
息 取		クター販売(株)					
鳥取		取 S.S.	(0857) 23-2	151 鳥取市	千代水1	「目22-1	
鳥取			(0857) 23-2 <b>四</b>	151 鳥取市	千代水17	「目22-1	
香川	鳥高	取 S.S. 松 S.C.	<b>四</b> (087) 866-1	<b>国</b> 200 高松市	<b>田村町20</b>	)5-1	
香川徳島	高徳	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(087) 866-12 (088) 622-7	国 200 高松市 387 徳島市	田村町20 沖浜2-37	)5-1 7	
香川	高徳高	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(087) 866-12 (088) 622-73 (088) 882-0	国 200 高松市 387 徳島市 546 高知市	田村町20 沖浜2-37 高須新町	05-1 7 4-1-43	
香川徳島	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(087) 866-12 (088) 622-73 (088) 882-03 (089) 923-03	<b>国</b> 200 高松市 387 徳島市 546 高知市 372 松山市	田村町20 沖浜2-37 高須新町 中央1-4-	05-1 7 4-1-43 12	
香川徳島	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(087) 866-12 (088) 622-73 (088) 882-03 (089) 923-03 (0895) 20-10	型 200 高松市 387 徳島市 546 高知市 372 松山市 018 宇和島	田村町20 沖浜2-37 高須新町 中央1-4- 市坂下津	05-1 7 4-1-43 12	
香川徳島	高徳高松宇	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 和島 S.S.	四 (087) 866-14 (088) 622-73 (088) 882-03 (089) 923-03 (0895) 20-10 九 外	国 200 高松市 387 徳島市 546 高知市 372 松山市 018 宇和島	田村町20 沖浜2-37 高須新町 中央1-4- 市坂下津	05-1 7 4-1-43 12 ∓407-4	10
香德高愛媛	高徳高松宇	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 和島 S.S.	四 (087) 866-13 (088) 622-73 (088) 882-03 (089) 923-03 (0895) 20-10 九 外 (092) 431-13	国 200 高松市 387 徳島市 546 高知市 372 松山市 918 宇和島 1・沖 編 261 福岡市	田村町20 沖浜2-37 高須新町・中央1-4- 市坂下津 博多区博	05-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4-	10
香徳高 愛 福	高徳高松宇福久	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 和島 S.S.	四 (087) 866-12 (088) 622-73 (088) 882-03 (089) 923-03 (0895) 20-10 九 外 (092) 431-13 (0942) 39-33	国 200 高松市 387 徳島市 546 高知市 372 松山市 宇和島 ・沖 新 261 福岡市 495 久留米	田村町20 沖浜2-3 高須新町 中央1-4- 市坂下津 博多区博 市西町字	05-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1	10 16-1 192
香徳高 愛 福	高徳高松宇福久ナ	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 和島 S.S.	(087)865-1; (088)622-7; (088)882-0; (089)923-0; (0895)20-1( 九 州 (092)431-1; (0942)39-3; (093)921-3;	国 200 高松市 387 徳島市5 546 高知市 372 松山市 918 宇和島 ・沖 編 495 久留米 981 北九州	田村町20 沖浜2-37 高須新町 中央1-4- 市坂下津 博多区博 市西町字:	95-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1 区片野2-	10 16-1 192
香徳高 愛 福	高徳高松宇福久ナ	取 S.S.  松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 知 S.C. 和 S.C. 和 S.C. 和 S.C. 和 S.C. 1 M S.C.	(087) 866-1; (088) 622-7; (088) 882-0; (089) 923-0; (0895) 20-1; 九 州 (092) 431-1; (0942) 39-3; (093) 921-3; (095) 862-5;	国 2000 高松市 387 徳島市 546 高知市 372 松山市 918 宇和島 ・沖 編 261 福留 米 495 久北九州 522 長崎市	田村町20 中浜2-3: 高須新町・ 中央1-4- 市坂下津 博多区博 市西町宇北 城山町9-	05-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1 区片野2- 13	16-1 192 15-12
香徳高 愛福佐 長間の 一個質 崎	高徳高松宇祖人才佐	取 S.S.  松 S.C. 島 S.S. 山 J.S.C. 和島 S.C. 日	四 (087) 866-1; (088) 622-7; (088) 882-0; (089) 923-0; (0895) 20-10; 九 州 (092) 431-1; (0942) 39-3; (093) 921-3; (095) 862-5; (095) 63-5;	Section   Sec	田村町20 中浜2-37 中京第町・ 高東下-4- 市市東 東市市小川町 東市市が城市大場町 1	95-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1 区片野2- 13 1467-2	16-1 192 15-12
香徳高 愛 福佐 長 大川島知 媛 岡賀 崎 分	高徳高松岩福北長大	取 S.S.  松 S.C.	(087) 866-1: (088) 622-7: (088) 882-0: (089) 923-0: (0895) 20-1: <b>1. M</b> (092) 431-1: (0942) 39-3: (095) 862-5: (0956) 33-5: (097) 543-1:	Second	田村町20 中浜2-3: 中京第町-4- 市場 中市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	95-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4-1 球活1-1 区片野2- 13 1467-2 1-1	16-1 192 15-12
香徳高 愛 福佐 長 大熊 岡賀 崎 分本	高徳高安・人が大熊	取 S.S.  松島S.S.  知山島S.S.  山島S.S.  山島S.S.  山島S.S.  山島S.S.  世分  「一個保入S.C.  本名  「一個保入S.C.  大名  「一個保入S.C.  「一個保入S.	(087) 866-1: (088) 622-7: (088) 882-0: (089) 923-0: (0895) 20-1:	E	田村町20 中浜2-3: 高須新1-4- 中市坂下車 博多医時字北 時市市小山木風道3- 近見町8-	95-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1 区片野2- 13 1467-2 1-1	16-1 192 15-12
香徳高 愛 福佐 長 大川島知 媛 岡賀 崎 分	高徳高松宇を大熊宮	取 S.S.  松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.C.	(087) 866-1; (088) 622-7; (088) 822-0; (089) 923-0; (0895) 20-11	200 高松市 387 德島市 546 高知市 372 松山和島 1 • 沖 編留米 495 久北州 5522 長崎市 5522 長崎市 568 佐世保 422 大分市 5668 熊本崎市 401 宮崎市	田村町20 田村町2-3 高須新町-4- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	95-1 7 4-1-43 12 甲407-4 多駅前4- 神浦1-1 25片野2- 13 1467-2 1-1 1-10 59	16-1 192 15-12
香徳高 愛 福佐 長 大熊 岡賀 崎 分本	鳥高徳高松福・北長・大熊宮延	取 S.S.  松島S.S.  知山島S.S.  山島S.S.  山島S.S.  山島S.S.  山島S.S.  世分  「一個保入S.C.  本名  「一個保入S.C.  大名  「一個保入S.C.  「一個保入S.	(087) 866-1: (088) 622-7: (088) 882-0: (089) 923-0: (0895) 20-1:	200 高松市市	田村町20 中浜2-3: 京須新町- 市次上半 東市市坂上半 東市市が城市大道野- のでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	95-1 7 4-1-43 12 甲407-4 参駅前4- 神浦1-1 区片野2- 13 1467-2 1-1 1-10 59	16-1 192 15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1004

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

## 主な仕様 —本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。—

### ■ MD/CDレシーバー

(CA-UXW50-S/CA-UXW50-W/CA-UXW50-B)

#### アンプ部

実用最大出力 20W+20W (JEITA/4Ω)

**入力端子** <アナログ>

AUX×1系統、

500mV/49kΩ:LEVEL1 250mV/49kΩ:LEVEL2

出力端子

<アナログ> スピーカー×1系統、20W/4Ω

適合インピーダンス  $4\Omega\sim16\Omega$ ヘッドホン( $\times$ 1)、25mW/32 $\Omega$ 適合インピーダンス  $16\Omega\sim1k\Omega$ 

#### チューナー部

**受信周波数** FM:76.00MHz~108.00MHz

AM:531kHz~1,629kHz

**アンテナ** FM:75Ω不平衡型 AM:ループアンテナ

#### タイマー部

**タイマー形式** 3プログラム動作(ONCE/WEEKLY切換

可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

(ディマー機能の DIMMER 2 の状態) **時刻表示** 24時間表示

### CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタルオーディオ

システム

サンプリング周波数 44.1 kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20 Hz~20 kHz + 1 dB/-2dB (JEITA)

#### MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

**再生時間** 録音モードSP:80分 (MD80使用) 録音モードLP2:160分

録音モードLP4:320分

サンプリング周波数 44.1 kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

**チャンネル数** 2チャンネル・ステレオ

#### カセットデッキ部

形式 コンパクトカセットステレオ

**録音方式** 交流バイアス **消去方式** 交流消去

ヘッド 消去(2ギャップフェライト) 【コンビネー

録音・再生(ハードパーマロイ) ション×1

早巻き時間 約145秒(C-60)

#### 共通部

電源電圧 AC 100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源 [入] 時 50 W

電源「待機」時 0.9 W

最大外形寸法 幅185 mm × 高さ170 mm × 奥行

363 mm

質量 約 6.5 kg

### ■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXW50-S/SP-UXW50-W/SP-UXW50-B)

形式 3ウェイバスレフ型(JEITA)

**使用スピーカー** 低音用 : 11cm 丸形 × 1

中高音用 : 4cm 丸形 × 1 高音用 : 1.5cm 丸形 × 1

**最大入力** 20W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

**再生周波数帯域** 55Hz~40kHz 出力音圧レベル 84dB/W·m

最大外形寸法 幅 125 mm × 高さ 257 mm × 奥行

202 mm

質量 約 1.9 kg(1本)

## ■マイクロコンポーネントMDシステム

(UX-W50-S/UX-W50-W/UX-W50-B)

### 総合

最大外形寸法 幅  $435~\text{mm} \times$  高さ  $257~\text{mm} \times$  奥行

363 mm

質量 約 10.3 kg

付属品: →7 ページ参照

• JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

## 索引

### 数字·英字

AHB PRO	15
AMループアンテナ	8
ATRAC3	
BASS	
BLANK DISC	40
CD-DA	19
CD-R/CD-RWディスク	19, 29
DISC FULL	38, 50, 51
DISC PROTECTED	34, 37, 51
FM簡易型アンテナ	
FMモード	17
HCMS	
MDLP	
MDに入力できる文字数	
MEMORY FULL	22
MONO	
SCMS	
STEREO	
TREBLE	
UTOC	

### イチ押しプレイ ......14 インピーダンス .......8 力 カセットホルダー ......**25** グループスキップ ...... **23** グループ録音......28,37 サ シンクロ録音......30 スピーカーネット......8 夕 トラックマーク ...... 27, 30, 31

メタルテープ(TYPE **IV**) ...... **25, 53** 

八

マ

ラ

#### 別売りのオプション品

• RCA ピンコード

• CD レンズクリーナー

• MD レンズクリーナー

• アンテナコネクター

FM フィーダーアンテナ

: CN-180G (1 m)

: CL-CDLA

: CL-MLA

: VZ-71A  $(75 \Omega / 300 \Omega)$ 

: CN-511A (300 Ω)

(アンテナコネクター:VZ-71Aと)

、一緒に使います。

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

### ご相談や修理は

# 製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

00 0120-2828-17

**56**ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

**2** (03) 5684-9311

FAX(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

## 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12